

PED

Frequenzumrichter für Kreiselpumpen

Betriebsanleitung



Originalbetriebsanleitung





EG-Konformitätserklärung

Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5, DE-35745 Herborn

Frau J. Weygand ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG J. Weygand Littau 3-5, DE-35745 Herborn

Hiermit erklären wir, dass der

Frequenzumrichter
PED (Premium Efficiency Drive)

mit allen einschlägigen Bestimmungen der Normen

EN 60204-1 (2007)

EN 61000-3-2 (2006)

EN 61000-6-1 (2007)

EN 61000-6-3 (2007) in Übereinstimmung ist.

Die Maschine ist auch in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG, Anhang I und II
- Richtlinie 2006/95/EG

Herborn, 30.04.2013

Unterschrift (Geschäftsleitung)




Inhaltsverzeichnis

1				
	1.1	Hinweise zur Dokumentation	n	. 6
		1.1.1 Mitgeltende Unterl	ngen	. 6
			Jnterlagen	
		1.1.3 Verwendete Symbo	e	. 6
	1.2	Qualifiziertes Personal		. 7
	1.3	CE-Kennzeichnung		. 7
	1.4	Sicherheitshinweise		. 7
		1.4.2 Transport & Lageru	ng	9
		1.4.3 Inbetriebnahme		10
			tion 1	
		1.4.6 Reparaturen		14
			rgung	
	1 5		ndung1	
	1.0	Kontaktmöglichkeiten für l	oformationen	16
		_		
2				
	2.2	Lieferumfang		18
		5	r PED 1	
3	Inst	allation		9
	3.1	Sicherheitshinweise zur Ins	allation1	19
			n	
	٠	3.2.1 Geeignete Umgebu	ngsbedingungen2)(
		3.2.2 Geeigneter Montag	eort des motorintegrierten Antriebsreglers 2	1
		3.2.3 Grundsätzliche Ans	chlussvarianten	- ·) 1
			s-Schutz	
			sungen	
		3.2.6 Vermeidung elektro	magnetischer Störungen) /
	2 2	Installation des motorintes	rierten Antriebsreglers)/
	3.3	3.3.1 Mechanische Install	ation)/
		3.3.2 Leistungsanschluss		20
		3.3.3 Anschlüsse Bremsw	derstand) () (
			derstalid	
	2.4	3.3.5 Anschlussplan)(
	3.4	installation des wandmonti	erten Antriebsreglers	5/
		3.4.1 Geeigneter Montag	eort bei einer Wandmontage	5/
		3.4.2 Mechanische Install	ation 3	37
		3.4.3 Leistungsanschluss	4	13
		3.4.4 Bremsschopper	4	13
			4	
4	Inbe	triebnahme	4	14
	4.1	Sicherheitshinweise zur Inb	etriebnahme 4	14
	4.2	Kommunikation	4	45
			4	
	4.4	Inbetriebnahmeschritte	4	17
5			4	
5				
			ngang mit den Parametern	
	5.2	Augemeines zu den Parame	tern 4	10
		5.2.1 Erklärung der Betri	ebsarten	łĊ

		5.2.2	Aufbau der Parameter-Tabellen			
	5.3	Applika	tions-Parameter	. 54		
		5.3.1	Basisparameter	. 54		
		5.3.2	Festfrequenz	. 60		
		5.3.3	Motorpoti	. 61		
		5.3.4	PID-Prozessregler	. 62		
		5.3.5	Analog-Eingänge			
		5.3.6	Digital-Eingänge			
		5.3.7	Analog-Ausgang			
		5.3.8	Digital Ausgänge			
		5.3.9	Relais			
			Externer Fehler			
		5.3.11				
			Blockiererkennung			
	5.4		gsparameter			
		5.4.1	Motordaten			
		5.4.2	I ² T			
		5.4.3	Schaltfrequenz			
		5.4.4	Reglerdaten			
		5.4.5	Quadratische Kennlinie			
		5.4.6	Reglerdaten Synchronmotor			
6	Feb	lororko	nnung und -behebung			
U	6 1	Daretal	lung der LED-Blinkcodes für die Fehlererkennung	87		
			er Fehler und Systemfehler			
_			•			
7			Daten			
	7.1		eine Daten			
		7.1.1	Allgemeine technische Daten 400 V Geräte			
		7.1.2	Allgemeine technische Daten 230 V Geräte			
	1.2		g der Ausgangsleistung			
		7.2.1	Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur	. 94		
		7.2.2	Derating aufgrund der Aufstellhöhe	. 95		
		7.2.3	Derating aufgrund der Taktfrequenz			
8	Opt	ionales	Zubehör	. 97		
	8.1	Adapte	rplatten			
		8.1.1	Motor-Adapterplatten			
		8.1.2	Wand- Adapterplatten (Standard)	101		
			ediengerät MMI inkl. 3m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12			
	8.3	PC- Kor	mmunikationskabel USB auf Stecker M12 (Wandler RS485/RS232 integrier	t)104		
9	Zula	ssunger	n, Normen und Richtlinien	104		
			renzwertklassen			
	9.2	Klassifi	zierung nach IEC/EN 61800-3	105		
	9.3	Normer	n und Richtlinien	105		
			ng nach UL			
10			triebnahme (nur bei nicht werksseitig eingestellten			
10	Fre	יינים זוובחסווי	nrichtern)	108		
	10.1 Schnellinbetriebnahme Asynchronmotor					
			inbetriebnahme Synchronmotor			
	10.2	Werkse	itig eingestellte Parameter	110		
11	Stic	Stichwortverzeichnis				

Übersicht der Baugrößen



Maßzeichnungen

Die Antriebsregler sind in folgenden Leistungsklassen und unter den genannten Baugrößen-Bezeichnungen erhältlich.

Baugrößen- bezeichnung PED motorintegriert	MA	МВ	МС	MD
empfohlene Motorleistung [kW]	0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5	2,2 / 3,0 / 4,0	5,5 / 7,5	11,0 / 15,0 / 18,5 / 22,0
Abmessungen [L x B x H in mm]	233 x 153 x 120	270 x 189 x 140	307 x 223 x 181	414 x 294 x 232

Baugrößen

1 Wichtige Informationen

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt und zur Betriebsanleitung.

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Geben Sie diese Anleitung an den Anlagenbetreiber weiter, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

1.1.1 Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen sind alle Anleitungen, die die Anwendung des Antriebsreglers beschreiben sowie ggf. weitere Anleitungen aller verwendeten Zubehörteile.

1.1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen gut auf, damit Sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.1.3 Verwendete Symbole

⚠ GEFAHR!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung.

⚠ WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen.

ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Antriebsreglers beeinträchtigen.



Ergänzende Informationen zur Bedienung des Antriebsreglers.

- Handlung: Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.
- > Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

1.2 Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung und der Hinweise am Produkt selbst sind Elektrofachkräfte, die mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Antriebsreglers sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut sind und durch ihre fachliche Ausbildung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.

1.3 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir als Gerätehersteller, dass die Antriebsregler die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates)
- Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG des Rates)

Die Konformitätserklärung liegt unter www.herborner-pumpen.de zum Download bereit.

1.4 Sicherheitshinweise

Folgende Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise dienen zu Ihrer Sicherheit und dazu, Beschädigung des Antriebsreglers oder der mit ihm verbundenen Komponenten zu vermeiden. In diesem Kapitel sind Warnungen und Hinweise zusammengestellt, die für den Umgang mit den Antriebsreglern allgemein gültig sind. Sie sind unterteilt in Allgemeines, Transport & Lagerung, Inbetriebnahme, Betrieb, Reparatur und Demontage & Entsorgung.

Spezifische Warnungen und Hinweise, die für bestimmte Tätigkeiten gelten, befinden sich am Anfang der jeweiligen Kapitel, und werden innerhalb dieser Kapitel an kritischen Punkten wiederholt oder ergänzt.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, da sie für Ihre persönliche Sicherheit bestimmt sind und auch eine längere Lebensdauer des Antriebsreglers und der daran angeschlossenen Geräte unterstützen.

1.4.1 Allgemein

⚠ WARNUNG!

Der vorliegende Antriebsregler führt gefährliche Spannungen und steuert umlaufende mechanische Teile, die gegebenenfalls gefährlich sind.

Bei Missachtung der Warnhinweise oder Nichtbefolgen der in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise können Tod, schwere Körperverletzungen oder erheblicher Sachschaden eintreten.

 Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem Antriebsregler arbeiten. Dieses Personal muss gründlich mit allen Sicherheitshinweisen, Installations-, Betriebs- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche in dieser Anleitung enthalten sind, vertraut sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Antriebsreglers setzt sachgemäßen Transport, ordnungsgemäße Installation, Bedienung und Instandhaltung voraus.

⚠ WARNUNG!

Gefahr von Brand oder elektrischem Stromschlag.

Unzulässige Verwendung, Änderungen und die Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, die nicht vom Hersteller des Antriebsreglers vertrieben oder empfohlen werden, können Brände, elektrische Stromschläge und Körperverletzungen verursachen!

 Die Kühlkörper von Antriebsregler und Motor können sich auf Temperaturen größer 70 °C erhitzen. Bei der Montage muss auf einen ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen geachtet werden. Vor Arbeiten am Antriebsregler oder Motor muss auf eine ausreichende Abkühlzeit geachtet werden. Wenn nötig, sollte ein Berührungsschutz installiert werden.

ACHTUNG!

Der Betrieb des Antriebsreglers ist nur gefahrlos möglich, wenn die geforderten Umgebungsbedingungen, die Sie in Kapitel "Geeignete Umgebungsbedingungen" nachschlagen können, erfüllt sind.

ACHTUNG!

Diese Betriebsanleitung muss in der Nähe des Gerätes gut zugänglich aufbewahrt und allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.

ACHTUNG!

Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme diese Sicherheitshinweise und Warnhinweise sorgfältig durch, ebenso alle am Gerät angebrachten Warnschilder. Achten Sie darauf, dass die Warnschilder in leserlichem Zustand gehalten werden und ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Schilder.

1.4.2 Transport & Lagerung

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr für den Antriebsregler.

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden.

 Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Antriebsreglers setzt fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Der Antriebsregler muss bei Transport und Lagerung gegen mechanische Stöße und Schwingungen geschützt werden. Auch der Schutz gegen unzulässige Temperaturen (siehe Technische Daten) muss gewährleistet sein.

1.4.3 Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Das Nichtbeachten von Warnungen kann zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

- Es sind nur festverdrahtete Netzanschlüsse zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (DIN EN 61140; VDE 0140-1).
- Frequenzumrichter der Baureihe PED können Berührungsströme (Ableitströme) > 3,5mA aufweisen. Nach DIN EN 61800-5-1 Kapitel 4.3.5.5.2 muss ein zusätzlicher Schutzerdungsleiter mit demselben Querschnitt wie der ursprüngliche Schutzerdungsleiter angebracht werden. Die Möglichkeit zum Anschluss eines zweiten Schutzerdungsleiters befindet sich unterhalb der Netzzuführung (mit Massesymbol gekennzeichnet) an der Außenseite des Gerätes. Eine zum Anschluss geeignete M6x15-Schraube (Drehmoment: 4,0 Nm) befindet sich im Lieferumfang der Adapterplatten.
- Beim Einsatz von Drehstrom-Frequenzumrichtern, sind herkömmliche FI-Schutzschalter vom Typ A, auch RCD (residual current-operated protective device) genannt, zum Schutz vor direkter oder indirekter Berührung nicht zugelassen! Der FI-Schutzschalter muss, gem. DIN VDE 0160, Abschnitt 5.5.2 und EN 50178, Abschnitt 5.2.11.1 ein allstromsensitiver FI-Schutzschalter (RCD Typ B) sein!
- Folgende Klemmen können auch bei Motorstillstand gefährliche Spannungen führen:
 - die Netzanschlussklemmen X1: L1, L2, L3
 - die Motoranschlussklemmen X2: U, V, W
 - die Anschlussklemmen X6, X7: Relaiskontakte Relais 1 und 2
 - die PTC- Anschlussklemmen T1/T2
- Bei Verwendung unterschiedlicher Spannungsebenen (z. B. +24V/230V) müssen Leitungskreuzungen stets vermieden werden! Darüber hinaus hat der Anwender dafür Sorge zu tragen, dass die gültigen Vorschriften eingehalten werden (z. B. doppelte oder verstärkte Isolierung gemäß DIN EN 61800-5-1)!
- Der Antriebsregler enthält elektrostatisch gefährdete Baugruppen. Diese Baugruppen können durch unsachgemäße Behandlung zerstört werden, deshalb sind Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Aufladung einzuhalten, wenn an diesen Baugruppen gearbeitet werden muss.

 Vor Inbetriebnahme der Pumpe sind die werkseitig eingestellten Angaben mitgelieferten Motorparameter mit den auf der Parameterliste der zu betreibenden Pumpe zu vergleichen. Ein Ändern der Motorparameter ist nur in Rücksprache mit dem Hersteller gestattet. Eine Zuwiderhandlung führt zum Erlöschen Gewährleistung. Ein Verändern der einstellbaren Motorparameter und dazugehörigen Motorgrenzen kann Auswirkungen Betriebsverhalten des Antriebs haben. Bei Veränderung dieser Daten kann es zu undefinierten Betriebsverhalten der Pumpe kommen.

1.4.4 Betrieb

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag oder wieder anlaufende Motoren.

Das Nichtbeachten von Warnungen kann zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

- Beachten Sie beim Betrieb die folgenden Hinweise:
 - Der Antriebsregler arbeitet mit hohen Spannungen.
 - Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.
 - Not-Aus-Einrichtungen nach DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 müssen in allen Betriebsarten des Steuergerätes funktionsfähig bleiben. Ein Rücksetzen der Nothalt-Einrichtung darf nicht zu unkontrolliertem oder undefiniertem Wiederanlauf führen.
 - Um eine sicheren Trennung vom Netz zu gewährleisten, ist die Netzzuleitung zum Antriebsregler synchron und allpolig zu trennen.
 - Für Geräte mit einphasiger Einspeisung und für die BG D (11 bis 22kW) gilt es zwischen aufeinander folgenden Netzzuschaltungen mindestens 1 bis 2 min Pause einzuhalten.
 - Bestimmte Parametereinstellungen können bewirken, dass der Antriebsregler nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anläuft.

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr für den Antriebsregler.

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden.

- Beachten Sie beim Betrieb die folgenden Hinweise:
 - Für einen einwandfreien Motorüberlastschutz müssen die Motorparameter, insbesondere die I²T-Einstellungen ordnungsgemäß konfiguriert werden.
 - Der Antriebsregler bietet einen internen Motorüberlastschutz. Siehe dazu Parameter 33.100 und 33.101. I²T ist gemäß Voreinstellung EIN. Der Motorüberlastschutz kann auch über einen externen PTC sichergestellt werden.
 - Der Antriebsregler darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06).

1.4.5 Wartung und Inspektion

Eine Wartung und Inspektion der Antriebsregler darf nur von anerkannt ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Änderungen an Hard- und Software, sofern nicht explizit in dieser Anleitung beschrieben, dürfen nur durch Mitarbeiter Der Herborner Pumpenfabrik durchgeführt werden.

1.4.5.1 Reinigung der Antriebsregler

Die Antriebsregler sind bei ordnungsgemäßem Betrieb wartungsfrei. Bei staubhaltiger Luft müssen die Kühlrippen von Motor und Antriebsregler regelmäßig gereinigt werden. Bei Geräten, die mit integrierten Lüftern ausgerüstet sind, Option für BG C, Serie bei BG D, wird eine Reinigung mit Druckluft empfohlen.

1.4.5.2 Messung des Isolationswiderstandes am Steuerteil

Eine Isolationsprüfung an den Eingangsklemmen der Steuerkarte ist nicht zulässig.

1.4.5.3 Messung des Isolationswiderstandes am Leistungsteil

Im Zuge der Serienprüfung wird der Leistungsteil eines PED mit 1,9kV getestet.

Sollte im Rahmen einer Systemprüfung die Messung eines Isolationswiderstandes notwendig sein, so kann dies unter folgenden Bedingungen erfolgen:

- eine Isolationsprüfung kann ausschließlich für das Leistungsteil durchgeführt werden,
- zur Vermeidung von unzulässig hohen Spannungen müssen im Vorfeld der Prüfung alle Verbindungsleitungen des PED abgeklemmt werden,
- zum Einsatz kommen sollte ein 500V DC-Isolationsprüfgerät.




Abb. 1: Isolationsprüfung am Leistungsteil

1.4.5.4 Druckprüfung an einem PED

Eine Druckprüfung eines Standard-PED ist nicht zulässig.

1.4.6 Reparaturen

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr für den Antriebsregler.

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden.

• Reparaturen am Antriebsregler dürfen nur vom Service der Herborner Pumpenfabrik vorgenommen werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Das Nichtbeachten von Warnungen kann zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

• Wenn der Antriebsregler von der Netzspannung getrennt wird, dürfen spannungsführende Geräteteile und Anschlüsse wegen möglicherweise noch aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden.

1.4.7 Demontage & Entsorgung



Leicht lösbare Schraub- und Schnappverbindungen ermöglichen das Zerlegen des Antriebsreglers in seine Einzelteile. Diese Einzelteile können dem Recycling zugeführt werden. Bitte führen Sie die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen durch.



Die Baugruppen mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Sie müssen gesondert mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß geltender Gesetzgebung gesammelt werden.

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Beim Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsregler (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EGRichtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die harmonisierten Normen der Reihe DIN EN 50178; VDE 0160:1998-04 in Verbindung mit DIN EN 60439-1; VDE 0660-500:2005-01 sind für diesen Antriebsregler anzuwenden.

Der vorliegende Antriebsregler ist nicht zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden. Eigenmächtige, unbefugte Eingriffe können zu Tod, Körperverletzungen und Sachschäden führen. Die Gewährleistung durch den Hersteller erlischt in diesem Fall.

Äußere mechanische Belastungen, wie z.B. das Betreten des Gehäuses sind nicht erlaubt!



Der Einsatz der Antriebsgeräte in nicht ortsfesten Ausrüstungen gilt als außergewöhnliche Umweltbedingung und ist nur nach den jeweils vor Ort gültigen Normen und Richtlinien zulässig.

1.6 Verantwortlichkeit

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Errichter und/oder Betreiber der Maschine bzw. Anlage ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des Gerätes der Antrieb in einen sicheren Zustand geführt wird.

In der DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 "Sicherheit von Maschinen" werden im Kapitel "Elektrische Ausrüstung von Maschinen" Sicherheitsanforderungen an elektrische Steuerungen aufgezeigt. Diese dienen der Sicherheit von Personen und Maschinen sowie der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Maschine oder Anlage und sind zu beachten.

Die Funktion einer Not-Aus-Einrichtung muss nicht unbedingt zum Abschalten der Spannungsversorgung des Antriebs führen. Zum Abwenden von Gefahren kann es sinnvoll sein, einzelne Antriebe weiter in Betrieb zu halten oder bestimmte Sicherheitsabläufe einzuleiten. Die Ausführung der Not-Aus-Maßnahme wird durch eine Risikobetrachtung der Maschine oder Anlage einschließlich der elektrischen Ausrüstung beurteilt und nach DIN EN 13849 "Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen" mit Auswahl der Schaltungskategorie bestimmt.

1.7 Kontaktmöglichkeiten für Informationen

Weitere Informationen sind erhältlich unter:

Internet-Adresse

Kunden können unter der folgenden Adresse auf technische und allgemeine Informationen zugreifen:

http://www.herborner-pumpen.de

2 Übersicht Antriebsregler

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Lieferumfang des Antriebsreglers sowie die Funktionsbeschreibung.

2.1 Modellbeschreibung




Abb. 2: Artikelbezeichnung

Le	egende		
1	Antriebsregler-Serie: PED	6	Gehäuse: G0 - Standard (schwarz mit Bedruckung);
2	Einbauort/Baugröße: M - motorintegriert, Baugröße: A, B, C, D		0 - Standard (Kühlkörper); 0 - Standard (mit Poti); 00 - Standard Verschraubungen
		7	Firmware Version: S00 - Standard
3	Eingangsspannung: 2 - 230 V, 4 - 400 V	8	Ausführungen: 000 - standard; 001 - spezifisch
4	Empfohlene Motorleistung: 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11; 15;18,5; 22 kW	9	Gerätegeneration: 1 - aktueller Stand
5	Leiterplatten: L00 - Standard (ohne Bremschopper); A00 - Standard (ohne TTL-Auswertung); Standard (ohne Feldbus)		

2.2 Lieferumfang

Vergleichen Sie Ihr Produkt mit dem unten aufgeführten Lieferumfang.




Abb. 3: Lieferumfang

Legende	
Artikelnummer Antriebsregler	Artikelnummer Adapterplatte
1 Antriebsregler (Variante)	5 Adapterplatte mit Anschlussklemme
2 Polybeutel mit Befestigungsschrauben	6 Polybeutel mit Anschlussmaterial für Klemmstein
3 Kabel-Verschraubungen	7 Dichtung (nicht im Lieferumfang enthalten)
4 Betriebsanleitung	8 optional: Motor (nicht im Lieferumfang enthalten)

2.3 Beschreibung Antriebsregler PED

Beim Antriebsregler PED handelt es sich um ein Gerät für die Drehzahlregelung von Dreiphasen-Drehstrommotoren.

Der Antriebsregler kann motorintegriert (mit Adapterplatte Standard) oder als Wandanbau (mit Adapterplatte Wandmontage) eingesetzt werden.

Die in den Technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen beziehen sich auf die Verwendung bei Nennlast. In vielen Anwendungsfällen können, nach eingehender technischer Analyse, höhere Temperaturen zugelassen werden. Diese müssen im Einzelfall von der Herborner Pumpenfabrik freigegeben werden.

3 Installation

3.1 Sicherheitshinweise zur Installation

⚠ WARNUNG

- Die Installation darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das hinsichtlich der Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Produktes geschult ist. Von unqualifiziertem Personal vorgenommene Arbeiten am Antriebsregler oder das Nichteinhalten von Warnungen können zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen.
- Das Gerät muss nach DIN EN 61140; VDE 0140, NEC und sonstigen, einschlägigen Normen geerdet werden. Netzanschlüsse müssen fest verdrahtet sein.

3.2 Installationsvoraussetzungen

3.2.1 Geeignete Umgebungsbedingungen

Höhe des Aufstellortes:	bis 1000 m über NN / über 1000 m mit verminderter Leistung (1% pro 100 m) (max. 2000 m), siehe Kap. 7.2	
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C (abweichende Umgebungstemperaturen im Einzelfall möglich) , siehe Kap. 7.2	
Relative Luftfeuchte:	≤ 96%, Betauung nicht zulässig	
Vibrations- und Schockfestigkeit:	nach FN 942 017 Teil 4; 5.3.3.3 Kombinierte Prüfung 2; 5200 Hz für sinusförmige Schwingungen	
Elektromagnetische Verträglichkeit:	störfest nach DIN EN 61800-3	
Kühlung:	Oberflächenkühlung: Baugrößen A bis C: freie Konvektion; Baugröße C: optional mit integriertem Lüfter Baugröße D: mit integrierten Lüftern	

Tab. 1: Umgebungsbedingungen

- Stellen Sie sicher, dass die Gehäuseausführung (Schutzart) für die Betriebsumgebung geeignet ist:
 - Achten Sie darauf, dass die Dichtung zwischen Motor und Adapterplatte richtig eingelegt ist.
 - Alle nicht benutzten Kabel-Verschraubungen sind abzudichten.
 - Kontrollieren Sie, ob der Deckel des Antriebsreglers geschlossen und fest verschraubt ist.

Eine nachträgliche Lackierung der Antriebsregler ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch muss der Anwender die zu verwendenden Lacke auf Materialverträglichkeit prüfen! Eine Nichtbeachtung kann langfristig einen Verlust der Schutzart (insbesondere bei Dichtungen und Lichtleitkörpern) zur Folge haben! In der Standardvariante wird ein PED in RAL 9005 (schwarz) geliefert.

Im Falle einer Demontage von Leiterkarten (auch zum Zwecke einer Lackierung oder Beschichtung der Gehäuseteile) verfällt der Gewährleistungsanspruch!

Anschraubpunkte und Dichtflächen müssen aus EMV- und Erdungsgründen grundsätzlich lackfrei gehalten werden!

3.2.2 Geeigneter Montageort des motorintegrierten Antriebsreglers

• Stellen Sie sicher, dass der Motor mit motorintegriertem Antriebsregler nur in den im nachfolgenden Bild gezeigten Ausrichtungen montiert und betrieben wird.




Abb. 4: Motoreinbaulage/Zulässige Ausrichtungen

3.2.3 Grundsätzliche Anschlussvarianten




Abb. 5: Stern- oder Dreieck-Schaltung beim motorintegrierten Antriebsregler


ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr für den Antriebsregler.

Beim Anschluss des Antriebsreglers muss unbedingt die richtige Phasenfolge eingehalten werden, da der Motor ansonsten überlastet werden kann.

 Achten Sie deshalb beim Anschluss des Motors auf die richtige Phasenfolge.

Mit dem beiliegenden Montagematerial können sowohl Aderendhülsen als auch Kabelschuhe angeschlossen werden. Die Anschlussmöglichkeiten sind in Abb. 4 zu erkennen.



Der Querschnitt der Netzzuleitung ist entsprechend der Verlegungsart und dem max. zulässigen Strom auszulegen. Der Netzleitungsschutz muss durch den Inbetriebnehmer sichergestellt werden.

3.2.4 Kurz- und Erdschluss-Schutz

Der Antriebsregler besitzt einen internen Kurz- und Erdschlussschutz.

3.2.5 Verkabelungsanweisungen

Die Steueranschlüsse der Applikationskarte befinden sich innerhalb des Antriebsreglers.

In Abhängigkeit der Ausführung kann die Belegung abweichen.

Anschlussklemmen: Steckklemm-Anschluss mit Betätigungsdrücker

(Schlitz-Schraubendreher, max. Breite 2.5 mm)

Anschlussquerschnitt: 0,5 bis 1,5 mm², eindrähtig, AWG 20 bis AWG 14

Anschlussquerschnitt: 0,75 bis 1,5 mm², feindrähtig, AWG 18 bis AWG 14

Anschlussquerschnitt: 0,5 bis 1,0 mm², feindrähtig

(Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen)

Abisolierlänge: 9 bis10 mm

Die Anschlussklemmen für die Netzzuleitung befinden sich innerhalb des Antriebsreglers. Optional ist der PED mit Klemmen zum Anschluss eines Bremswiderstandes bestückt.

In Abhängigkeit der Ausführung kann die Belegung abweichen.

Empfohlen werden Aderendhülsen mit Kunststoffkragen und Fahne.

Anschlussklemmen: Federkraftanschluss

(Schlitz-Schraubendreher, max. Breite 2.5 mm)

Anschlussquerschnitt: 0,2 bis 10 mm², starr, 0,2 bis 6 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt: 0,25 bis 6 mm²

(Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen)

Anschlussquerschnitt: 0,25 bis 4 mm²

(Aderendhülsen mit Kunststoffkragen)

Anschlussquerschnitt: 0,25 bis 1,5 mm² für 2 Leiter gleichen Querschnitt

(Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen)

Leiterguerschnitt: AWG 24 bis AWG 8

Abisolierlänge: 15 mm

Montagetemperatur: -5 °C bis +100 °C

3.2.6 Vermeidung elektromagnetischer Störungen

Für Steuerkreise sollten, soweit möglich, geschirmte Leitungen verwendet werden. Am Leitungsende sollte der Schirm mit gebotener Sorgfalt aufgelegt werden, ohne dass die Adern über längere Strecken ungeschirmt geführt werden.

Schirmung von Analog-Sollwerten sollte nur einseitig am Antriebsregler aufgelegt werden. Grundsätzlich sollten die Steuerleitungen immer möglichst weit entfernt von leistungsführenden verlegt werden, unter Umständen sind getrennte Leitungskanäle zu verwenden. Bei evtl. auftretenden Leitungskreuzungen sollte nach Möglichkeit ein Winkel von 90° eingehalten werden.

Vorgeschaltete Schaltelemente, wie Schütze und Brems-Spulen, oder Schaltelemente, die über die Ausgänge der Antriebsregler geschaltet werden, müssen entstört sein. Bei Wechselspannungsschützen bieten sich RC- Beschaltungen an, bei Gleichstromschützen werden in der Regel Freilauf-Dioden oder Varistoren eingesetzt. Diese Entstörmittel werden direkt an den Schützspulen angebracht. Grundsätzlich sollte die Leistungsversorgung zu einer mechanischen Bremse nicht im gleichen Kabel geführt werden!

Leistungsanschlüsse zwischen Antriebsregler und Motor sollten grundsätzlich in geschirmter oder bewehrter Ausführung verwendet werden, die Schirmung ist an beiden Enden großflächig zu erden! Empfohlen wird der Einsatz von EMV-Kabelverschraubungen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Im Allgemeinen ist unbedingt auf eine EMV-gerechte Verdrahtung zu achten.

3.3 Installation des motorintegrierten Antriebsreglers

3.3.1 Mechanische Installation

3.3.1.1 Mechanische Installation der Baugrößen A - C

Zur mechanischen Installation des Antriebsreglers gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie den serienmäßigen Motoranschlusskasten.
- 2. Lösen Sie die Leitungen an den Anschlussklemmen. Merken oder notieren Sie sich die Anschlussreihenfolge.
- 3. Entfernen Sie ggf. den Motorklemmstein.

4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Anschlussgehäuses und nehmen Sie es ab. Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu beschädigen.




Abb. 6: Zusammenbaureihenfolge: Anschlusskasten - Adapterplatte (BG A - C)



Die Standard-Adapterplatte ist eine Adapterplatte, deren Unterteil nicht nachgearbeitet ist. Es sind noch keine Bohrungen eingebracht.

Für ausgewählte Motoren können Sie individuell angepasste Adapterplatten bei Herborner Pumpen bestellen.

5. Passen sie die Adapterplatte (1) an, indem Sie sie mit den entsprechenden Bohrungen (2) für die Befestigung auf dem Motor versehen.



Für die Einhaltung der Schutzart bei der Abdichtung der Adapterplatte auf dem Motor ist der Inbetriebnehmer verantwortlich. Bei Fragen wenden Sie sich an die bekannten Ansprechpartner der Herborner Pumpenfabrik.

- 6. Legen Sie die Dichtung (3) auf.
- 7. Führen Sie die Motoranschlussleitung an der Anschlussklemme vorbei durch die Adapterplatte und verschrauben Sie die Adapterplatte mit den vier Befestigungsschrauben am Motor (Drehmoment: 2,0 Nm).



Achten Sie bei der Montage der Adapterplatten darauf, dass alle vier Schrauben mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden! Alle Kontaktstellen müssen schmutz-/farbfrei sein, da eine korrekte Schutzleiterverbindung sonst nicht gegeben ist!

8. Schließen Sie die Motorlitzen in der geforderten Verschaltung an, siehe auch Abb. 5. (Drehmoment: 3,0 Nm). Empfohlen wird die Verwendung von isolierten M5 Ringkabelschuhen, mit einem Anschlussquerschnitt von 4 bis 6 mm².



Achten Sie bei der Installation der Motorlitzen darauf, dass alle Bolzen der Anschlussplatine mittels der beiliegenden Muttern belegt werden, auch wenn der Sternpunkt nicht angeschlossen wird!




Abb. 7: Einlegebrücke

9. Verdrahten Sie, wenn vorhanden, die Anschlusskabel des Motor-PTC/Klixxon mit den Klemmen T1 und T2 (1) (Drehmoment: 0,6 Nm).



Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Anschlusskabel nicht eingeklemmt werden!



Wenn der Motor mit einem Temperaturfühler ausgestattet ist, wird dieser an den Klemmen T1 und T2 (1) angeschlossen, dazu muss die im Auslieferungszustand eingesetzte Einlegebrücke (2) entfernt werden.

Wenn die Brücke eingesetzt ist, erfolgt keine Temperaturüberwachung des Motors!

10. Stecken Sie den Antriebsregler auf die Adapterplatte und befestigen Sie ihn mit den vier seitlichen Schrauben gleichmäßig (Drehmoment: 4,0 Nm).

3.3.1.2 Mechanische Installation der Baugröße D

Zur mechanischen Installation des Antriebsreglers gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie den serienmäßigen Motoranschlusskasten.
- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Anschlussgehäuses und nehmen Sie es ab. Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu beschädigen.




Abb. 8: Zusammenbaureihenfolge: Anschlusskasten - Adapterplatte BG D

Legende			
1 Option Adapter	platte (Variante)	6	Abstützung PED/Adapterplatte
2 Motorabhängige	Bohrungen	7	Option Klemmbretterhöhung
3 Dichtung		8	Original- Klemmbrett (nicht im Lieferumfang enthalten)
4 Befestigungssch	rauben mit Federelementen	9	Option verlängerte Schraube (für 7)
5 O-Ring- Dichtur	g	10	Option Befestigungsschrauben mit Federelementen



Die Standard-Adapterplatte ist eine Adapterplatte, deren Unterteil nicht nachgearbeitet ist. Es sind noch keine Bohrungen eingebracht.

Für ausgewählte Motoren können Sie individuell angepasste Adapterplatten bei Herborner Pumpen bestellen.

3. Passen Sie die Adapterplatte (1) an, indem Sie sie mit den entsprechenden Bohrungen (2) für die Befestigung auf dem Motor versehen.



Für die Einhaltung der Schutzart bei der Abdichtung der Adapterplatte auf dem Motor ist der Inbetriebnehmer verantwortlich.

Bei Fragen wenden Sie sich an die bekannten Ansprechpartner der Herborner Pumpenfabrik.

- 4. Legen Sie die Dichtung (3) auf.
- 5. Verschrauben Sie die Adapterplatte mit den vier Befestigungsschrauben und den vier Federelementen (10) am Motor (Drehmomente: M4 mit 2,4 Nm, M5 mit 5,0 Nm, M6 mit 8,5 Nm).



Achten Sie bei der Montage der Adapterplatten darauf, dass alle vier Schrauben inkl. Federelementen mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden! Alle Kontaktstellen müssen schmutz-/farbfrei sein, da eine korrekte Schutzleiterverbindung sonst nicht gegeben ist!

6. Befestigen Sie das Originalklemmbrett (8), evtl. unter Zuhilfenahme der Option Klemmbretterhöhung (7) und der Option verlängerte Schraube (9), wieder auf dem Motor.

- 7. Schließen Sie vier Litzen (PE, U, V, W) mit dem entsprechenden Querschnitt (je nach Leistung des eingesetzten PED) an das Originalklemmbrett an.
- 8. Verschrauben Sie die Abstützung (6) mit den vier Befestigungsschrauben mit Federelementen (4) an der Adapterplatte. Achten Sie bitte auf den einwandfreien Sitz der Dichtung (5). Führen Sie die vier Litzen (PE, U, V, W) durch die Abstützung des PED.
- 9. Stecken Sie den Antriebsregler auf die Abstützung (6) und befestigen Sie ihn gleichmäßig mit den zwei M8 Schrauben (Drehmoment: max. 21,0 Nm).




Abb. 9: Einlegebrücke

10. Verdrahten Sie, wenn vorhanden, die Anschlusskabel des Motor-PTC/Klixxon mit den Klemmen T1 und T2 (1) (Drehmoment: 0,6 Nm).



Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Anschlusskabel nicht eingeklemmt werden!



Wenn der Motor mit einem Temperaturfühler ausgestattet ist, wird dieser an den Klemmen T1 und T2 (1) angeschlossen. dazu muss die im Auslieferungszustand eingesetzte Einlegebrücke (2) entfernt werden.

Wenn die Brücke eingesetzt ist, erfolgt keine Temperaturüberwachung des Motors!

3.3.2 Leistungsanschluss

3.3.2.1 Leistungsanschluss der Baugrößen A - C




Abb. 10: Leistungsanschluss BG A - C

- Schrauben Sie die vier Schrauben aus dem Gehäusedeckel des Antriebsreglers und nehmen Sie den Deckel ab.
- Führen Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabel-Verschraubung und verbinden Sie die Phasen mit den Kontakten L1, N für 230 V oder L1, L2, L3 für 400 V und das Erdkabel mit dem Kontakt PE an der Anschlussklemme. Die Kabel-Verschraubung dient der Zugentlastung, die PE- Anschlussleitung muss voreilend (deutlich länger) angeschlossen werden!



Beim Anschluss eines Brems-Widerstandes an ein optionales Bremsmodul, müssen geschirmte und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden!

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	Netzphase 1
2	L2	Netzphase 2
3	L3	Netzphase 3
4	PE	Erdkabel

Tab. 2: 3~ 400 V Klemmenbelegung X1

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	DC- Netz (+) (565V)
2	L2	Nicht belegt
3	L3	DC- Netz (-)
4	PE	Erdkabel

Tab. 3: DC- Einspeisung 250 bis 750 V Klemmenbelegung X1

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	Netzphase 1
2	N	Neutralleiter
3	PE	Erdkabel
4		nicht belegt

Tab. 4: 1~ 230 V Klemmenbelegung X1

3.3.2.2 Leistungsanschluss der Baugröße D




Abb. 11: Leistungsanschluss BG D

- Schrauben Sie die vier Schrauben aus dem Gehäusedeckel des Antriebsreglers und nehmen Sie den Deckel ab.
- Führen Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabel-Verschraubung und verbinden Sie die Phasen mit den Kontakten L1, L2, L3 für 400 V und

das Erdkabel mit dem Kontakt PE an der Anschlussklemme. Die Kabel-Verschraubung dient der Zugentlastung, die PE-Anschlussleitung muss voreilend (deutlich länger) angeschlossen werden!



Beim Anschluss eines Brems-Widerstandes an ein optionales Bremsmodul, müssen geschirmte und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden!

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	Netzphase 1
2	L2	Netzphase 2
3	L3	Netzphase 3
4	PE	Erdkabel

Tab. 5: 3~ 400 V Klemmenbelegung X1

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	L1	DC- Netz (+) (565V)
2	L2	Nicht belegt
3	L3	DC- Netz (-)
4	PE	Erdkabel

Tab. 6: DC- Einspeisung 250 bis 750 V Klemmenbelegung X1

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	PE	Erdkabel
2	U	Motorphase 1
3	V	Motorphase 2
4	W	Motorphase 3

Tab. 7: Motoranschlussbelegung X4

3.3.3 Anschlüsse Bremswiderstand

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	B+	Anschluss Bremswiderstand (+)
2	B-	Anschluss Bremswiderstand (-)

Tab. 8: optionale Klemmenbelegung Bremschopper

3.3.4 Steueranschlüsse

3.3.4.1 Steueranschlüsse der Standard Applikationskarte




Abb. 12: Steueranschlüsse der Standard Applikationskarte

ACHTUNG

Gefahr der Einkopplung von Fremdsignalen.

Nur geschirmte Steuerleitungen verwenden!

- Führen Sie die benötigten Steuerleitungen durch die Kabel-Verschraubungen in das Gehäuse ein.
- Schließen Sie die Steuerleitungen entsprechend dem Bild und/oder Tabelle an. Verwenden Sie dazu geschirmte Steuerleitungen.
- Setzen Sie den Deckel auf das Gehäuse des Antriebsreglers und verschrauben Sie ihn.

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	24 V In	ext. Spannungsversorgung
2	GND (Ground)	Masse
3	24 V Out	int. Spannungsversorgung
4	GND (Ground)	Masse
5	24 V Out	int. Spannungsversorgung

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
6	Dig. In 1	Sollwert-Freigabe (Parameter 1.131)
7	Dig. In 2	frei (nicht zugeordnet)
8	Dig. In 3	frei (nicht zugeordnet)
9	Dig. In 4	Fehler Reset (Parameter 1.180)
10	En-HW (Freigabe)	Hardware-Freigabe
11	Dig. Out 1	Fehlermeldung (Parameter 4.150)
12	Dig. Out 2	frei (nicht zugeordnet)
13	A. Out 0 20 mA	Frequenz-Istwert (Parameter 4.100)
14	10 V Out	für ext. Spannungsteiler
15	A. Out 0 10 V	Frequenz-Istwert (Parameter 4.100)
16	A GND (Ground 10 V)	Masse
17	A. In 1	PID-Istwert (Parameter 3.060)
18	A GND (Ground 10 V)	Masse
19	A. In 2	frei (nicht zugeordnet)
20	A GND (Ground 10 V)	Masse

Tab. 9: Klemmenbelegung X5 der Standard Applikationskarte

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	СОМ	Mittelkontakt Relais 1
2	NO	Schliesserkontakt Relais 1
3	NC	Öffnerkontakt Relais 1

Tab. 10: Klemmenbelegung X6 (Relais 1)



In der Werkseinstellung ist das Relais 1 als "Fehler-Relais" programmiert (Parameter 4.190).

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	СОМ	Mittelkontakt Relais 2
2	NO	Schliesserkontakt Relais 2
3	NC	Öffnerkontakt Relais 2

Tab. 11: Klemmenbelegung X7 (Relais 2)



In der Werkseinstellung ist das Relais 2 mit "keiner Funktion" belegt (Parameter 4.210).

3.3.4.2 Steueranschlüsse der Basic Applikationskarte




Abb. 13: Steueranschlüsse der Basic Applikationskarte

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
1	Dig. In 1	Sollwert-Freigabe (Parameter 1.131)
2	A. In 1	frei (nicht zugeordnet)
3	Dig. In 2	frei (nicht zugeordnet)

Klemme Nr.	Bezeichnung	Belegung
4	A GND (Ground 10 V)	Masse
5	Dig. Out 1	Fehlermeldung (Parameter 4.150)
6	10 V Out	für ext. Spannungsteiler
7	24 V Out	int. Spannungsversorgung
8	24 V Out	int. Spannungsversorgung
9	En-HW (Freigabe)	Hardware-Freigabe
10	GND (Ground)	Masse

3.3.5 Anschlussplan




Abb. 14: Steueranschlüsse

Der Antriebsregler ist nach Zuschaltung einer 400 V AC- (an den Klemmen L1 bis L3) oder nach Zuschaltung einer 565 V DC-Netzversorgung (an den Klemmen L1 und L3) betriebsbereit. Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Antriebsregler durch den Anschluss V-Spannung externen 24 in Betrieb zu nehmen. Die dazu notwendige Voreinstellung ist im Kapitel "Systemparameter" beschrieben.

3.4 Installation des wandmontierten Antriebsreglers

3.4.1 Geeigneter Montageort bei einer Wandmontage

- Stellen Sie bitte sicher, dass der Montageort bei einer PED-Wandmontage folgende Bedingungen erfüllt:
 - Der Antriebsregler muss an einer ebenen, festen Oberfläche montiert werden.
 - Der Antriebsregler darf nur auf nicht brennbaren Untergründen montiert werden.
 - Umlaufend muss mindestens ein 20 cm breiter Freiraum um den Antriebsregler herum bestehen, um eine freie Konvektion zu gewährleisten.

Der folgenden Abbildung können Sie die Montagemaße sowie die erforderlichen freien Abstände für die Installation des Antriebsreglers entnehmen.




Abb. 15: Mindestabstände

Bei der Variante "Wandmontage" ist zwischen Motor und PED eine maximale Leitungslänge von 5 m zulässig. Es ist eine geschirmte Leitung mit dem jeweils erforderlichen Querschnitt einzusetzen. Es ist eine PE-Verbindung (unterhalb der Anschlussplatine des Wandadapters) herzustellen!

3.4.2 Mechanische Installation




Abb. 16: Verdrahtung am Motoranschlusskasten

Öffnen Sie den Motoranschlusskasten.

ACHTUNG!

In Abhängigkeit von der gewünschten Motorspannung sollte die Sternoder Dreieck- Schaltung im Motoranschlusskasten vorgenommen werden!

- Verwenden Sie zum Anschluss der geschirmten Motor-Kabel, am Motoranschlusskasten geeignete EMV- Verschraubungen und achten Sie auf eine einwandfreie (großflächige) Kontaktierung der Abschirmung!
- Der Anschluss einer PE-Verbindung im Motoranschlusskasten ist obligatorisch!
- Schließen Sie den Motoranschlusskasten wieder.




Abb. 17: Befestigung der Adapterplatte an einer Wand

⚠ GEFAHR!

Der Antriebsregler darf nicht ohne Adapterplatte montiert werden!

- Suchen Sie eine Position, die den geforderten Umgebungsbedingungen, wie im Abschnitt "Installationsvoraussetzungen" beschrieben, entspricht.
- Um eine optimale Selbstkonvektion des Antriebsreglers zu erreichen, muss bei der Montage darauf geachtet werden, dass die (EMV-)Verschraubung nach oben zeigt.
- Ohne zusätzliche Belüftung des PED (Option für BG C) ist ausschließlich eine vertikale Montage zulässig.




Abb. 18: Verdrahtung

- 1. Lösen Sie die Schraube (1), um die Kontaktplatte aus der Adapterplatte entnehmen zu können. Unterhalb dieser Kontaktplatte befindet sich der (M6x15) PE-Anschluss (3).
- 2. Führen Sie das Anschlusskabel vom Motor über die integrierte EMV-Verschraubung in die Adapterplatte ein.
- Dieser PE-Anschluss (Drehmoment: 4,0 Nm) muss mit demselben Erdpotential des Motors verbunden werden. Der Querschnitt des Potenzialausgleichsleiters muss mindestens dem Querschnitt der Netzanschlusskabel entsprechen.

- 4. Befestigen Sie die Kontaktplatte wieder mit der Schraube (1).
- 5. Verdrahten Sie die Motorkabel mit den Kontakten U, V, W (u. U. auch den Sternpunkt) in der Anschlussklemme, wie im Abschnitt "Grundsätzliche Anschlussvarianten" beschrieben. Verwenden Sie dazu Kabelschuhe (M5).
- 6. Vor dem Anschluss eines evtl. vorhandenen Motor-PTC an den Klemmen T1 und T2 entfernen Sie bitte die vormontierte Kurzschluss- Brücke (2). Der Motor-PTC ist, nach Anschluss des PED potentialbehaftet, daher muss der Anschluss mittels einer separaten Motorleitung erfolgen! Ersetzen Sie hierfür die Blindverschraubung durch eine geeignete Standard-Verschraubung und führen Sie die beiden Enden auf T1 und T2.




Abb. 19: Antriebsregler aufsetzen

7. Setzten Sie den Antriebsregler (1) so auf die Adapterplatte (2), dass der Kragen des Adapters in die Öffnung am Kühlkörperboden eintaucht.

8. Befestigen Sie den Regler mit den mitgelieferten Schrauben (3) an der Adapterplatte (Drehmoment: 4,0 Nm).

3.4.3 Leistungsanschluss

Die Ausführung der Leistungsanschlüsse erfolgt wie im Abschnitt 3.3.2 ff. "Installation des motorintegrierten Antriebsreglers" beschrieben.

3.4.4 Bremsschopper

Die Ausführung der Bremsanschlüsse erfolgt wie im Abschnitt 3.3.3 ff. "Installation des motorintegrierten Antriebsreglers" beschrieben.

3.4.5 Steueranschlüsse

Die Ausführung der Steueranschlüsse erfolgt wie im Abschnitt 3.3.4 ff. "Installation des motorintegrierten Antriebsreglers" beschrieben.

4 Inbetriebnahme

4.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr!

Der Antriebsregler kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt und bei nachfolgender Inbetriebnahme zerstört werden.

• Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen sind stets zu beachten.

M WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Das Nichtbeachten von Warnungen kann zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung die richtige Spannung liefert und für den erforderlichen Strom ausgelegt ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzschalter mit dem vorgeschriebenen Nennstrom zwischen Netz und Antriebsregler.
- Verwenden Sie geeignete Sicherungen mit den entsprechenden Stromwerten zwischen Netz und Antriebsregler (siehe Technische Daten).
- Der Antriebsregler muss vorschriftsmäßig zusammen mit dem Motor geerdet werden. Andernfalls können schwerwiegende Verletzungen die Folge sein.

4.2 Kommunikation

Der Antriebsregler kann auf folgende Arten in Betrieb genommen werden:

- über die PC-Software




Abb. 20: PC-Software - Startmaske

- über MMI



Abb. 21: Handbediengerät MMI

4.3 Blockschaltbild




Abb. 22: Allgemeine Struktur Sollwertgenerierung

4.4 Inbetriebnahmeschritte



Parametrierung vor der Installation ist möglich! Die Parametrierung kann schon vor der Installation des Antriebsreglers auf den Motor erfolgen! Der Antriebsregler verfügt zu diesem Zweck über einen 24 V-Kleinspannungseingang, über den die Elektronik versorgt wird, ohne dass eine Netzspannung angelegt werden muss.

Die Inbetriebnahme kann mittels PC-Kommunikationskabel USB auf Stecker M12 mit integriertem Schnittstellenwandler RS485/RS232 oder über das Handbediengerät MMI inklusive Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12 durchgeführt werden.

Inbetriebnahme mittels PC:

- Installieren Sie bitte die Software PE-Drive (Programmiersoftware erhalten Sie kostenlos auf der Homepage der Herborner Pumpenfabrik im Downloadbereich unter Sonstiges.)
- Schließen Sie den PC mit dem optionalen Anschlusskabel am M12 Stecker M1 an.
- Laden oder ermitteln Sie den Motordatensatz (Parameter 33.030 bis 33.050), ggf. muss der Drehzahlregler (Parameter 34.100 bis 34.101) optimiert werden.
- Nehmen Sie die Applikationseinstellungen vor (Rampen, Eingänge, Ausgänge, Sollwerte, etc.).
- Optional: Definieren Sie eine Zugriffsebene (1 MMI, 2 Benutzer, 3 Hersteller).

Siehe Abb. Blockdiagramm Schnellinbetriebnahme im Kapitel 9.5.

Um eine optimale Bedienstruktur der PC-Software zu gewährleisten, sind die Parameter in Zugriffsebenen unterteilt. Unterschieden wird in:

- 1. Handbediengerät: der Antriebsregler wird mittels Handbediengerät programmiert
- 2. Benutzer: der Antriebsregler kann mit den Grundparametern mittels der PC-Software programmiert werden
- 3. Hersteller: der Antriebsregler kann mit einer erweiterten Parameterauswahl mittels der PC-Software programmiert werden.

5 Parameter

In diesem Kapitel finden Sie

- eine Einführung in die Parameter
- eine Übersicht der wichtigsten Inbetriebnahme- und Betriebs-Parameter

5.1 Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Parametern

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch wieder anlaufende Motoren.

Das Nichtbeachten kann zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

 Bestimmte Parametereinstellungen und das Ändern von Parametereinstellungen während des Betriebes können bewirken, dass der Antriebsregler PED nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anläuft, bzw. dass es zu unerwünschten Veränderungen des Betriebsverhaltens kommt.



Bei Parameter-Änderungen im laufenden Betrieb, kann es einige Sekunden dauern, bis eine sichtbare Wirkung erkennbar wird.

5.2 Allgemeines zu den Parametern

5.2.1 Erklärung der Betriebsarten



Der PED ist grundparametriert, d.h. die wichtigsten Motordaten, die Frequenzgrenzen sowie die Bremsund Beschleunigungszeit sind hinterlegt!

Die Betriebsart ist die Instanz, in der der eigentliche Sollwert generiert wird. Dies ist im Falle des Frequenzstellbetriebes ein einfaches Umrechnen des Eingangsrohsollwertes in einen Drehzahlsollwert und im Falle der PID-Prozessregelung durch Vergleich der Soll- und Istwerte ein Regeln auf eine bestimmte Prozessgröße.

Frequenzstellbetrieb:

Die Sollwerte aus der "Sollwertquelle" (1.130) werden umskaliert in Frequenzsollwerte. 0% entspricht der "Minimal-Frequenz" (1.020), 100% entspricht der "Maximal-Frequenz" (1.021).

Das Vorzeichen des Sollwertes ist bestimmend bei der Umskalierung.

PID-Prozessregelung:

Der Sollwert für den PID-Prozessregler wird wie bei der Betriebsart "Frequenzstellbetrieb" prozentual eingelesen. 100% entspricht dem Arbeitsbereich des angeschlossenen Sensors, der über den Istwerteingang eingelesen wird (ausgewählt durch den "PID-Istwert"). Abhängig von der Regeldifferenz wird anhand der Verstärkungsfaktoren für den P-Anteil (3.050), I- Anteil (3.051) und D- Anteil (3.052) eine Drehzahlstellgröße am Reglerausgang ausgegeben. Um bei nicht ausregelbaren Regeldifferenzen das Ansteigen des Integralanteils ins wird zu verhindern. dieser hei Frreichen Stellgrößenbegrenzung (entspr. "Maximal-Frequenz" (1.021)) auch auf diese begrenzt.

PID-Invers:

Eine Invertierung des PID- Istwertes kann mit Hilfe des Parameters 3.061 erfolgen. Der Istwert wird invertiert eingelesen, d. h. 0V...10V entsprechen intern 100%...0%.

Berücksichtigen Sie bitte, dass der Sollwert auch invers vorgegeben werden muss!

Ein Beispiel:

Ein Sensor mit einem analogem Ausgangssignal (0V...10V) soll als Istwertquelle (an Alx) betrieben werden. Auf eine Ausgangsgröße von 7V (70%) soll invers geregelt werden. Der interne Istwert entspricht dann 100% - 70% = 30%. D. h. der vorzugebende Sollwert beträgt 30%.




Abb. 23: PID-Prozessregelung

Standby-Funktion PID-Prozessregelung:

Diese Funktion kann in Anwendungen, wie z. B. Druckerhöhungsanlagen, in denen mit der PID-Prozessregelung auf eine bestimmte Prozessgröße geregelt wird und die Pumpe mit einer "Minimal-Frequenz" (1.020) laufen muss, zu einer Energieeinsparung führen. Da der Umrichter im Normalbetrieb bei sinkender Prozessgröße die Drehzahl der Pumpe senken, aber nie unter die "Minimal-Frequenz" (1.020) fahren kann, besteht hiermit die Möglichkeit, den Motor zu stoppen, wenn dieser für eine Wartezeit, die "PID-Standbyzeit" (3.070), mit der "Minimal-Frequenz" (1.020) läuft.

Nachdem der Istwert um den eingestellten %-Wert, die "PID-Standby-Hysterese" (3.071), vom Sollwert abweicht, wird die Regelung (der Motor) wieder gestartet.




Abb. 24: Standby-Funktion PID-Prozessregelung

Festfrequenz:

In dieser Betriebsart werden feste Frequenzsollwerte an die Motorregelung weitergegeben. Es gibt 7 Festfrequenzen (2.051 bis 2.057), die, BCD-codiert, fest an die Digitaleingänge 1 bis 3 gebunden sind. Diese sieben Festfrequenzen sind über den Parameter "Auswahl_Festfrequenz" (2.050) in drei Gruppen freischaltbar:

0 = Festfrequenz 1, 1 = Festfrequenz 1 bis 3, 2 = Festfrequenz 1 bis 7.

DI 3	DI 2	DI 1	Auswahl	Parameter	Voreinstellung
0	0	0	min. Frequenz	1.020	0 Hz
0	0	1	Festfrequenz 1	Festfrequenz 1 2.051	
0	1	0	Festfrequenz 2	2.052	20 Hz
0	1	1	Festfrequenz 3	2.053	30 Hz
1	0	0	Festfrequenz 4	2.054	35 Hz
1	0	1	Festfrequenz 5	2.055	40 Hz
1	1	0	Festfrequenz 6	2.056	45 Hz
1	1	1	Festfrequenz 7	2.057	50 Hz

Tab. 12: Logiktabelle Festfrequenzen

5.2.2 Aufbau der Parameter-Tabellen




Abb. 25: Beispiel Parameter-Tabelle

Legende	
1 Parameter-Nummer	6 Einheit
2 Beschreibung im Parameter-Handbuch auf Seite	7 Feld zum Eintragen des eigenen Wertes
3 Parameter-Name	8 Erläuterung zum Parameter
4 Übernahmestatus 0 = zur Übernahme Antriebsregler aus- und einschalten 1 = bei Drehzahl 0 2 = im laufenden Betrieb	
5 Wertebereich (von - bis - Werkseinstellung	

5.3 Applikations-Parameter

5.3.1 Basisparameter

1.020	Minimal-F	Einheit: Hz			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	400	(eintragen!)
1.150 3.070	S. xy	2	Def.:	0	
	Die Minimal-Frequer wird, sobald er freig Diese Frequenz wird a) während aus dem b) der FU gesperrt w bevor er gesperrt ist c) der FU reversiert Hz. d) die Standby-Funk	egeben ist und kein unterschritten, wei Stillstand des Antri rird. Die Frequenz re (1.150). Das Umkeh	zusätzlich nn ebs, besc eduziert s ren des D	ther Sollw thleunigt v	ert ansteht. wird. bis auf 0 Hz,

1.021	Maximal-F		t: Hz			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	5	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	400	(eintragen!)	
1.050 1.051	S. xy	2	Def.:	50		
	Die Maximal-Frequenz ist die Frequenz, die der Umrichter maximal ausgibt, in Abhängigkeit vom Sollwert.					

1.050	Bremszeit 1		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0,1	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1000	(eintragen!)
1.021 1.054	S. xy	2	Def.:	5	
	Die Bremszeit 1 ist of Frequenz (1.021) au Wenn die eingestellt schnellst mögliche B	f 0 Hz abzubremsen e Bremszeit nicht e		,	

1.051	Hochlaufzeit 1		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0,1	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1000	(eintragen!)
1.021 1.054	S. xy	2	Def.:	5	
	Die Hochlaufzeit 1 is die max. Frequenz z Die Hochlaufzeit kar z. B. Überlast des Ar	u beschleunigen. In durch bestimmte			

1.052	Bremszeit 2		Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0,1	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	1000	(eintragen!)		
1.021 1.054	S. xy	2	Def.:	10			
	Die Bremszeit 2 ist die Zeit, die der Umrichter braucht, um von der max. Frequenz (1.021) auf 0 Hz abzubremsen.						
	Wenn die eingestellte Bremszeit nicht eingehalten werden kann, wird die schnellst mögliche Bremszeit realisiert.						

1.053	Hochlaufzeit 2		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0,1	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1000	(eintragen!)
1.021 1.054	S. xy	2	Def.:	10	
	Die Hochlaufzeit 2 is die max. Frequenz z Die Hochlaufzeit kar z. B. Überlast des Ar	u beschleunigen. In durch bestimmte			

1.054	Auswahl	Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:	:	:	max.:	6	(eintragen!)	
1.050 -1.053	S. xy	2	Def.:	0		
	Auswahl des genutzten Rampenpaars					
	0 = Bremszeit 1 (1.0 1 = Bremszeit 2 (1.0 2 = Digitaleingang 1 3 = Digitaleingang 2 4 = Digitaleingang 3 5 = Digitaleingang 4 6 = Kunden SPS	52) / Hochlaufzeit 2 (False = Rampenpaa (False = Rampenpaa (False = Rampenpaa	: (1.053) ar 1 / Tru ar 1 / Tru ar 1 / Tru	ie = Ramp ie = Ramp	enpaar 2) enpaar 2)	

1.100	Betriebsart		Einheit: integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	3	(eintragen!)	
1.130 1.131	S. xy	2	Def.:	0		
2.051 bis 2.057 3.050 bis 3.071	Auswahl der Betriebsart					
3.030 bis 3.071	Der Antriebsregler läuft nach erfolgter SW-Freigabe (1.131) und Hardware-Freigabe bei					
	0 = Frequenzstellbet (1.130) 1 = PID Prozessregle 3.071), 2 = Festfrequenzen, festgelegten Freque 3 = Auswahl über PE	r, mit dem Sollwert mit den in den Para nzen	des PID-I	Prozessre	glers (3.050 -	

1.130	Sollwertquelle		Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	10	(eintragen!)
3.062 bis 3.069	S. xy	2	Def.:	0	
	Bestimmt die Quelle 0 = Internes Poti 1 = Analogeingang 1 2 = Analogeingang 2 3 = MMI/PC 4 = SAS 6 = Motorpoti 7 = Summe Analogein 8 = PID Festsollwerte 9 = Feldbus 10 = PED Soft-SPS	ngänge 1 und 2	ert gelese	en werden	soll.

1.131	Software-	Einheit: integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	13	(eintragen!)
1.132 1.150	S. xy	2	Def.:	0	
1.150 2.050 4.030 4.050	WARNUNG! Je nach erfolgter Än Auswahl der Quelle 0 = Digitaleingang 1 1 = Digitaleingang 2 2 = Digitaleingang 3 3 = Digitaleingang 4 4 = Analogeingang 1 5 = Analogeingang 2 6 = Feldbus 7 = SAS 8 = Digitaleingang 1 1.150 muss auf "0" of 9 = Autostart 10 = PED Soft-SPS 11 = Festfrequenz-Eausgewählt wurden) 12 = Internes Poti	für die Regelfreigab (muss in Parameter (muss in Parameter rechts / Digitaleing, eingestellt werden	4.030 ge 4.050 ge ang 2 linl	ewählt we ewählt we ks	rden) rden)
	13 = Folientastatur (Tasten Start & Stop)		
	Motor ggf. direkt an	e-Freigabe und auch ein Sollwert anliegen, kann der Inlaufen! Arameter 1.132 nicht abzufangen.			

1.132	Anlaufschutz		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:	_	:	max.:	6	(eintragen!)		
1.131	S. xy	2	Def.:	1			
	Auswahl des Verhaltens auf die Regelfreigabe (Parameter 1.131). Keine Wirkung, wenn Autostart gewählt wurde.						
	0 = Sofortstart bei H 1 = Start nur bei ste 2 = Digitaleingang 1 3 = Digitaleingang 2 4 = Digitaleingang 3 5 = Digitaleingang 4 6 = PED Soft-SPS	gender Flanke am S (Funktion aktiv bei (Funktion aktiv bei (Funktion aktiv bei	tarteinga High-Sigr High-Sigr High-Sigr	ang der Re nal) nal) nal)			

1.150	Drehrichtung		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	12	(eintragen!)
1.131 4.030	S. xy	2	Def.:	0	
4.050	Auswahl der Drehric	htungsvorgabe			
	0 = Sollwertabhängig positiv: vorwärts; ne 1 = nur Vorwärts (ke 2 = nur Rückwärts (k 3 = Digitaleingang 1 4 = Digitaleingang 2 5 = Digitaleingang 3 6 = Digitaleingang 4 7 = PED Soft-SPS 8 = Analogeingang 1 9 = Analogeingang 2 10 = Folientastatur 7 Motor) 11 = Folientastatur 7 möglich) 12 = Folientastatur 7 stehendem Motor möglich	gativ: rückwärts) ine Änderung der Di eine Änderung der I (0V = Vorwärts, 24V (0V = Vorwärts, 24V (0V = Vorwärts, 24V (0V = Vorwärts, 24V (muss in Parameter (muss in Parameter Faste Drehrichtungs) Faste 1 Vorwärts / 2 Faste 1 Vorwärts / 2	rehrichtur Drehrichtu = Rückwi = Rückwi = Rückwi = Rückwi 4.030 ge 4.050 ge umkehr (r	ng möglic ung mögli ärts) ärts) ärts) ärts) wählt we wählt we uur bei lau	h) ich) rden) rden) ufendem hr immer

1.180	Quittierfunktion		Einheit: integer		integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	5	(eintragen!)	
1.181 1.182	S. xy	2	Def.:	4		
	Auswahl der Quelle	für die Fehlerquittie	rung.			
	Fehler können erst quittiert werden, wenn der Fehler nicht mehr ansteht. Bestimmte Fehler können nur durch Aus- und Einschalten des Reglers quittiert werden, siehe Liste der Fehler. Autoquittierung über Parameter 1.181.					
	0 = keine manuelle (1 = steigende Flanke 2 = steigende Flanke 3 = steigende Flanke 4 = steigende Flanke 5 = Folientastatur (T	e am Digitaleingang e am Digitaleingang e am Digitaleingang e am Digitaleingang	2 3			

1.181	Auto-Quittierfunktion		Einheit: s		
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:10	000000	(eintragen!)
1.180	S. xy	2	Def.:	0	
		gewählt werden. tomatische Quittier die automatische Rü	ung		

1.182	Auto-Quittieranzahl		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:		min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	500	(eintragen!)
1.180 1.181	S. xy	2	Def.:	5	
		tierungen begrenzt i grenzung der autom er maximal erlaubte	werden. atischen	Quittieru	

5.3.2 Festfrequenz

Dieser Modus muss in Parameter 1.100 angewählt werden, siehe auch Auswahl der Betriebsart

2.050	Festfrequenz Mod		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	3	(eintragen!)
1.100 2.051 bis 2.057	S. xy	2	Def.:	2	
2.00. 2.0 2.00.	Auswahl der genutzt	en Digitaleingänge i	für die Fe	estfrequer	nzen
	0 = Digital In 1 1 = Digital In 1, 2 (2 = Digital In 1, 2, 3 3 = Folientastatur (T	Festfrequenzen 1 - (Festfrequ	3) (2.051 enzen 1	- 7) (2.051	bis 2.057)

2.051 bis 2.057	Festfrequenz		Einheit: Hz			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	-400	eigener Wert	
Farameter.	_	: 7	max.:	+400	(eintragen!)	
1.020 1.021	S. xy	2	Def.:	0		
1.100 1.150 2.050	Die Frequenzen, die in Abhängigkeit von dem Schaltmuster an den in Parameter 2.050 eingestellten Digitaleingängen 1 - 3 ausgegeben werden sollen.					
	Siehe Kapitel 5.2.1 F	estfrequenz.				

5.3.3 Motorpoti

Dieser Modus muss im Parameter 1.130 angewählt werden. Diese Funktion kann als Sollwertquelle für den Frequenzstellbetrieb wie auch für den PID-Prozessregler genutzt werden.

2.150	MOP digitaler Eingang		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	8	(eintragen!)
1.130 4.030	S. xy	2	Def.:	3	
4.050	Auswahl der Quelle	zum Erhöhen und Re	duzierer	des Sollv	verts
	0 = Digitaleingang 1 1 = Digitaleingang 1 2 = Digitaleingang 1 3 = Digitaleingang 2 4 = Digitaleingang 2 5 = Digitaleingang 3 6 = Analogeingang 1 4.050 gewählt werde 7 = PED Soft- SPS 8 = Folientastatur (T	+ / Digitaleingang 3 + / Digitaleingang 4 + / Digitaleingang 3 + / Digitaleingang 4 + / Digitaleingang 4 + / Analogeingang 2 en)	- - - - - 2 - (muss	in Parame	eter 4.030 /

2.151	MOP Schrittweite		Einheit: %		it: %
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)
1.020 1.021	S. xy	2	Def.:	1	
	Schrittweite, in der	der Sollwert pro Tas	stendruck	k verände	rt werden soll.

2.152	MOP Schrittzeit		MOP Schrittzeit			Einhe	it: s
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0,02	eigener Wert		
Parameter:	eter: Farameter-rib.	:	max.:	1000	(eintragen!)		
		2	Def.:	0,04			
	Gibt die Zeit an, in danliegendem Signal.		t aufsumr	miert bei	dauerhaft		

2.153	MOP Reaktionszeit		Einheit: s		it: s
Beziehung zu	ziehung zu rameter: Parameter-HB: S. xy	Übernahmestatus	min:	0,02	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1000	(eintragen!)
		2	Def.:	0,3	
	Gibt die Zeit an, bis	das anliegende Sign	al als da	uerhaft gi	lt.

2.154	MOP Speichernd		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)		
	S. xy	2	Def.:	0			
	Legt fest, ob der Sollwert des Motorpotis auch nach Netzausfall erhalten bleibt.						
	0 = deaktiviert 1 = aktiviert						

5.3.4 PID-Prozessregler

Dieser Modus muss in Parameter 1.100 angewählt werden, die Sollwertquelle muss in Parameter 1.130 gewählt werden, siehe auch Kapitel 5.2.1 Erklärung der Betriebsarten - Festfrequenz.

3.050	PID-P Verstärk.			Einhe	eit:
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)
1.100 1.130	S. xy	2	Def.:	1	
	Verstärkungsfaktor F	Proportionalanteil de	es PID-Re	glers	

3.051	PID-I Verstärk.			Einheit	:: 1/s	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)	
1.100 1.130	S. xy	2	Def.:	1		
	Verstärkungsfaktor I	Verstärkungsfaktor Integralanteil des PID-Reglers				

3.052	PID-D Verstärk.		Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)		
1.100 1.130	S. xy	2	Def.:	0			
11.150	Verstärkungsfaktor [Differenzialanteil de	s PID-Re	glers			
3.060	PID-Istwert		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	2	(eintragen!)		
1.100 1.130	S. xy	2	Def.:	0			
3.061	Auswahl der Eingangsquelle, aus der der Istwert für den PID Prozessregler eingelesen wird:						
	0 = Analogeingang1 1 = Analogeingang2 2 = PED Soft-SPS						

3.061	PID-Invers			Einheit:	integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)
3.060	S. xy	2	Def.:	0	
	Die Istwertquelle (Pa	arameter 3.060) wir	d Inverti	ert	
	0 = deaktiviert 1 = aktiviert				

3.062 bis 3.068	PID-Festsollwerte			Einhe	it: %			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert			
Parameter:	_	:	max.:	100	(eintragen!)			
1.130 3.069	S. xy	2	Def.:	0				
	Parameter 3.069 ein	PID-Festsollwerte, die in Abhängigkeit vom Schaltmuster an den in Parameter 3.069 eingestellten Digitaleingängen 1 - 3 ausgegeben werde sollen (muss in Parameter 1.130 gewählt werden).						

3.069	PID-Festsoll-Mod			Einheit:	integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	2	(eintragen!)		
1.100 3.062 bis 3.068	S. xy	2	Def.:	0			
	Auswahl der genutzten Digitaleingänge für die Festfrequenzen						
		(PID-Festsollwert 1) - PID-Festsollwert 1 (PID-Festso	3) (3.06		4) 2 bis 3.068)		

3.070	PID-Standbyzeit		Einheit: s					
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert			
Parameter:		:	max.:	10000	(eintragen!)			
1.020	S. xy 2		Def.:	0				
	Wenn der Antriebsregler, die eingestellte Zeit mit seiner minimal Frequenz (Parameter 1.020) fährt, wird der Motor gestoppt (0 Hz), siehe auch Kap. 5.2.1 PID-Prozessregelung.							
	0 = deaktivie >0 = Warteze	ert it bis zur Aktivierun	g der Sta	ndbyfunkt	cion			

3.071	PID-Standbyhysterese		Einheit: %				
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus r	min:	0	eigener Wert		
Parameter:	_	:	max.:	50	(eintragen!)		
3.060	5. xy	S. xy 2	Def.:	0			
	Aufweckbedingung des PID Reglers aus der Standbyfunktion.						
	Wenn die Regeldiffe die Reglung wieder,				n % ist, startet		

5.3.5 Analog-Eingänge

Für die Analogeingänge 1 und 2 (Alx - Darstellung Al1/Al2)

4.020/4.050	Alx-Eingangstyp		Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	1	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	2	(eintragen!)
	S. xy	2	Def.:	1	
	Funktion der Analog	eingänge 1/2			
	1 = Spannungseingar 2 = Stromeingang	ng			

4.021/4.051	Alx-Norm. Low		Einheit: %				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)		
	S. xy	2	Def.:	0			
	Legt den minimalen Wert der Analogeingänge prozentual vom Bereichsendwert fest.						
	Beispiel: 010V bzv 210V bzv	v. 020mA = 0%10 v. 420mA = 20%1					

4.022/4.052	Alx-Norm. High		Einheit: %				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus ⁿ	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)		
	S. xy	2	Def.:	100			
	Legt den maximalen Wert der Analogeingänge prozentual vom Bereichsendwert fest.						
	Beispiel: 010V bzv 210V bzv	v. 020mA = 0%10 v. 420mA = 20%1					

4.023/4.053	Alx-Totgang			Einhe	it: %
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	6	:	max.:	100	(eintragen!)
	S. xy	2	Def.:	0	
	Totgang in Prozent o	des Bereichsendwert	tes der Aı	nalogeing	änge.

4.024/4.054	Alx-Filterzeit			Einhe	it: s
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0,02	eigener Wert
Parameter:		:	max.: 1,00	1,00	(eintragen!)
S. xy	5. xy	2	Def.:	0	
	Filterzeit der Analogeingänge in Sekunden.				

4.030/4.060	Alx-Funktion			Einheit:	integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	:	max.:	1	(eintragen!)	
	S. xy	2	Def.:	0	
	Funktion der Analog 0 = Analogeingang 1 = Digitaleingang	eingänge ½			

4.033/4.063	Alx-physikalische Einheit			Einhe	eit:
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	10	(eintragen!)
4.034/4.064	S. xy	2	Def.:	0	
4.035/4.065	Auswahl verschieder 0 = % 1 = bar 2 = mbar 3 = psi 4 = Pa 5 = m³/h 6 = l/min 7 = °C 8 = °F 9 = m 10 = mm	ner anzuzeigender p	hysikalisc	her Größ	en.

4.034/4.064	Alx-physikalisches Minimum		Einheit:			
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:-10000	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:+10000	(eintragen!)		
4.033/4.063	S. xy	2	Def.: 0			
4.035/4.065	Auswahl der unterer	ahl der unteren Grenze einer anzuzeigenden physikalischen Größe.				

4.035/4.065	Alx-physikalisches Maximum		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:-10000	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:+10000	(eintragen!)	
4.033/4.063	S. xy	2	Def.: 100		
4.034/4.064	Auswahl der oberen Grenze einer anzuzeigenden physikalischen Gr				

5.3.6 Digital-Eingänge

4.110 bis 4.113	Dlx-Invers		overs Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	:	min:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy		max.:	1	(eintragen!)
			Def.:	0	
	Mit diesem Paramete	er kann der Digitale	ingang in	vertiert w	erden.
	0 = Inaktiv 1 = Aktiv				

5.3.7 Analog-Ausgang

4.100	AO1-Funktion		Einheit:	integer
Beziehung zu Parameter: 4.101 4.102	Parameter-HB: S. xy Auswahl des Prozess Je nach gewähltem			
	angepasst werden. 0 = nicht belegt / Pt 1 = Zwischenkreisspi 2 = Netzspannung 3 = Motorspannung 4 = Motorstrom 5 = Istfrequenz 6 = extern durch Dre 7 = aktueller Winkel 8 = IGBT Temperatu 9 = Innentemperatu 10 = Analogeingang 11 = Analogeingang 12 = Sollfrequenz 13 = Motorleistung 14 = Drehmoment 15 = Feldbus 16 = PID-Sollwert (ab 17 = PID-Istwert (ab	ennung ehzahlsensor (wenn oder Position (wenr r r b V3.60)	, •	sene Drehzahl

4.101	AO1-Norm. Low		AO1-Norm. Low Einheit:		eit:
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:-10000	eigener Wert (eintragen!)	
r drameter.	6	;	max.:+10000	(cirtiageni)	
4.100	S. xy	2	Def.: 0		
	Beschreibt, welcher Bereich auf die 0 - 10V Ausgangsspannung bzw. 0 - 20mA Ausgangsstrom aufgelöst werden soll.				

4.102	AO1-Norm. High		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:-10000	eigener Wert (eintragen!)	
Parameter:		:	max.:+10000		
4.100	S. xy	2	Def.: 0		
	Beschreibt, welcher Bereich auf die 0 - 10V Ausgangsspannung bzw. 0 - 20mA Ausgangsstrom aufgelöst werden soll.				

5.3.8 Digital Ausgänge

Für die Digital Ausgänge 1 und 2 (DOx - Darstellung DO1/DO2)

4.150/4.170	DOx-Funktion			Einheit:	integer
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
	6	:	max.:	50	(eintragen!)
4.151/4.171 4.152/4.172	S. xy	2	Def.:	0	
11.1327 11.172	Auswahl der Prozess	größe, auf die der A	usgang s	schalten so	oll.
	0= nicht belegt / PE 1= Zwischenkreisspa 2= Netzspannung 3= Motorspannung 4= Motorstrom 5= Frequenz-Istwert 6= - 7= - 8= IGBT Temperatur 9= Innentemperatur 10= Fehler (NO) 11= Fehler invertiert 12= Endstufen Freiga 13= Digitaleingang 1 14= Digitaleingang 3 16= Digitaleingang 3 16= Digitaleingang 4 17= Betriebsbereit 18= Bereit 19= Betrieb 20= Betriebsbereit + 21= Betriebsbereit + 22= Bereit + Betrieb 23= Motorleistung 24= Drehmoment 25= Feldbus 26= Analogeingang 2 27= Analogeingang 2 28= PID-Sollwert (ab 50= Motorstromgrer	Bereit Bereit + Betrieb 1 (ab V3.60) 2 (ab V3.60) 5 V3.60) V3.60)			

Parameter

igener Wert eintragen!)
nze, so wird

4.152/4.172	DOx-Off		Einhe	eit:	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min: -10000	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:10000	(eintragen!)	
4.150/4.170	S. xy	2	Def.: 0		
	Unterschreitet die eingestellte Prozessgröße die Einschaltgrenze, so wird der Ausgang auf 0 gesetzt.				

5.3.9 Relais Für die Relais 1 und 2 (Rel.x - Darstellung Rel. 1/Rel. 2)

4.190/4.210	Rel.x-Funktion		Einheit: integer		integer	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	50	(eintragen!)	
4.191/4.211 4.192/4.212	5. xy	2	Def.:	0		
	Auswahl der Prozess	Auswahl der Prozessgröße, auf die der Ausgang schalten soll.				
	Parameter-HB: : max.: 50 S. xy 2 Def.: 0					

4.191/4.211	Rel.x-On		Einheit:		
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min: -10000	eigener Wert (eintragen!)	
r di dilicter.		•	max.:10000	(Cirillagoni)	
4.190/4.210	S. xy	2	Def.: 0		
	Überschreitet die eingestellte Prozessgröße die Einschaltgrenze, so wird der Ausgang auf 1 gesetzt.				

4.192/4.212	Rel.x-Off		Einheit:		
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min: -10000	eigener Wert	
Parameter:	_	:	max.:10000	(eintragen!)	
4.190/4.210	S. xy	2	Def.: 0		
	Unterschreitet die eingestellte Prozessgröße die Einschaltgrenze, so wird der Ausgang auf 0 gesetzt.				

4.193/4.213	Rel.x-On Verzög.		Einheit: s		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	:	max.:	10000	(eintragen!)
4.194/4.214		2	Def.:	0	
	Gibt die Dauer der Einschaltverzögerung an.				

4.194/4.214	Rel.x-Off Verzög.		Einheit: s			
Beziehung zu	Parameter-HB: S. xy	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		er: :	:	max.:	10000	(eintragen!)
4.193/4.213		2	Def.:	0		
	Gibt die Dauer der Ausschaltverzögerung an.					

5.3.10 Externer Fehler

5.010/5.011	Externer Fehler 1/2		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	4	(eintragen!)
4.110 bis 4.113	S. xy	2	Def.:	0	
	Auswahl der Quelle 0 = nicht belegt / Pt 1 = Digitaleingang 1 2 = Digitaleingang 2 3 = Digitaleingang 3 4 = Digitaleingang 4 Wenn an dem gewähder Umrichter mit Fommer in der Parame Digitaleingangs inver	ED Soft-SPS alten Digitaleingang ehler Nr. 23/24 Extereter 4.110 bis 4.113	ein High- erner Feh	Signal anl ler 1/2.	liegt, schaltet

5.3.11 Motorstromgrenze

Diese Funktion begrenzt den Motorstrom auf einen parametrierten Maximalwert, nach Erreichen einer parametrierten Strom-Zeit-Fläche.

Diese Motorstromgrenze wird auf der Applikationsebene überwacht und begrenzt somit mit einer relativ geringen Dynamik. Dies ist bei der Auswahl dieser Funktion entsprechend zu berücksichtigen.

Der Maximalwert wird bestimmt über den Parameter "Motorstromgrenze in %" (5.070). Dieser wird in Prozent angegeben und ist bezogen auf den Motornennstrom aus den Typenschilddaten "Motorstrom" (33.031).

Die maximale Strom-Zeit-Fläche wird berechnet aus dem Produkt des Parameters "Motorstromgrenze in s" (5.071) und dem festen Überstrom von 50% der gewünschten Motorstromgrenze.

Sobald diese Strom-Zeit-Fläche überschritten wird, wird der Motorstrom durch Herunterregeln der Drehzahl auf den Grenzwert begrenzt. Wenn also der Ausgangsstrom des Antriebsreglers, den Motorstrom (Parameter 33.031), multipliziert mit der eingestellten Grenze in % (Parameter 5.070), für die eingestellte Zeit (Parameter 5.071) überschreitet, wird die Drehzahl des Motors reduziert, bis der Ausgangsstrom unter die eingestellte Grenze fällt.

Das Herunterregeln geschieht anhand eines PI-Reglers, der abhängig von der Stromdifferenz arbeitet.

Die gesamte Funktion kann durch Null-Setzen des Parameters "Motorstromgrenze in %" (5.070) deaktiviert werden.

5.070	Motorstromgrenze		Einheit: %		it: %
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	_	:	max.:	250	(eintragen!)
5.071 33.031	S. xy	2	Def.:	0	
	0 = deaktiviert				

5.071	Motorstromgrenze			Einhe	it: s
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)
5.070 33.031	=	2	Def.:	1	

5.075	Getriebefaktor		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	:	max.:	1000	(eintragen!)
33.034		2	Def.:	1	
	Hier kann ein Getrie	befaktor eingestellt	werden.		
	Mit Hilfe des Getrieb Drehzahl angepasst		nzeige de	er Mechar	ischen

5.3.12 Blockiererkennung

5.080	Blockiererkennung		Einheit: integer				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)		
5.081	S. xy	2	Def.:	0			
	Mit diesem Parameter kann die Blockiererkennung aktiviert werden.						
	0 = Inaktiv 1 = Aktiv						

5.081	Blockierzeit			Einhe	it: s	
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	50	(eintragen!)	
5.080	S. xy	2	Def.:	Def.: 2		
	Gibt die Zeit an, nac	Gibt die Zeit an, nach der eine Blockierung erkannt wird.				

5.090	Parametersatz- Wechsel		Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xv	:	max.:	7	(eintragen!)
	5. xy	2	Def.:	0	
	Auswahl des aktiven 0 = nicht belegt 1 = Datensatz 1 aktiv 2 = Datensatz 2 aktiv 3 = Digitaleingang 1 4 = Digitaleingang 2 5 = Digitaleingang 3 6 = Digitaleingang 4 7 = PED Soft-SPS Der 2. Datensatz wir Parameter <> 0 ist. gewählten Datensatz	v v rd in der PC - Softwa Im MMI werden imm			

5.4 Leistungsparameter

5.4.1 Motordaten

33.001	Motortyp		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	1	eigener Wert
Parameter:		: m	max.:	2	(eintragen!)
33.010	S. xy	1	Def.:	1	
	Auswahl des Motorty	rps	•		
	1 = Asynchronmotor 2 = Synchronmotor				
	Je nach gewähltem angezeigt.	Motortyp werden die	e entspre	echenden I	Parameter
	Die Regelungsart (Pa werden.	arameter 34.010) mu	uss auch	entsprech	end gewählt

33.015	R-Optimierung		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		: [max.:	200	(eintragen!)
	S. xy	1	Def.:	100	
	Wenn nötig kann mit werden.	t diesem Parameter	das Anlaı	ufverhalte	en optimiert

33.031	Motorstrom		Einheit: A		it: A		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:	_	:	max.:	150	(eintragen!)		
5.070	S. xy	1	Def.:	0			
		liermit wird der Nenn-Motorstrom I _{M,N} für entweder Stern- oder breieckschaltung eingestellt.					

33.032	Motorleistung		Motorleistung			Einhei	t: W
Beziehung zu	Darameter LIP	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	55000	(eintragen!)		
		1	Def.:	0			
	Hier muss ein Leistu Motornennleistung e		gestellt v	werden, d	er der		

33.034	Motordrehzahl			: rpm	
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert (eintragen!)
Parameter.		:	max.: 10000		(eiiitiageii:)
34.120 5.075	S. xy	1	Def.:	0	
	Hier ist der Wert aus Motornenndrehzahl		ten des l	Motors für	die

33.035	Motorfrequenz		Einheit: Hz		t: Hz
Beziehung zu Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	40	eigener Wert	
Parameter:			max.:	100	(eintragen!)
	S. xy		Def.:	0	
	Hier wird die Motorr	nennfrequenz f _{M,N} ei	ingestellt		

33.050	Statorwiderstand		Einheit: Ohm		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	30	(eintragen!)
S. xy	5. xy	1	Def.:	0,001	
	Hier kann der Stator ermittelte Wert (der				

33.105	Streuinduktivität		Einheit: H		
Beziehung zu	Parameter-HR:	Parameter-HB:	min:	0	eigener Wert
Parameter:			max.:	100	(eintragen!)
	S. xy		Def.:	0	
	Nur für Asynchronmo	otoren.			
	Hier kann die Streui ermittelte Wert (der				

33.110	Motorspannung		Einheit: V		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	S. xv	max.:	680	(eintragen!)
			Def.:	0	
	Nur für Asynchronmo	otoren.			
	Hiermit wird die Ner Dreieckschaltung eir	, ,	_{м,N} für e	ntweder S	itern- oder

33.111	Motor-cos phi		Einheit: 1		
Beziehung zu	Davasa atau IID.	Übernahmestatus	min:	0,5	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)
		1	Def.:	0	
	Nur für Asynchronmo	otoren.			
	Hier ist der Wert aus Leistungsfaktor cosp		ten des A	Notors für	den

33.200	Statorinduktivität		Einheit: H		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Parameter-HB: : ma	min:	0	eigener Wert
Parameter:	_		max.:	100	(eintragen!)
	5. xy		Def.:	0	
	Nur für Synchronmo	toren.			
	Hier kann die Statorinduktivität optimiert werden, falls der aut ermittelte Wert (der Motoridentifikation) nicht ausreichen sollt				

33.201	Nennfluss		Einheit: mVs		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:	S. xy	:	max.:	5000	(eintragen!)
		5. xy 1 D	Def.:	0	
	Nur für Synchronmo	toren.			
	Hier kann der Nennf ermittelte Wert (de				

5.4.2 I²T

33.010	I ² T-FaktMotor		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1000	(eintragen!)
33.031 33.101	S. xy	2	Def.:	100	
	Hier kann die prozer 33.031) zum Start de				en Motorstrom

33.011	I ² T Zeit			Einhe	it: s
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1200	(eintragen!)
33.100	S. xy	2	Def.:	25	
	Zeit, nachdem der A	ntriebsregler mit I ²	T abschal	tet.	

33.138	Haltestromzeit		Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:		:	max.:	128000	(eintragen!)		
33.100	S. xy	2	Def.:	2			
	Nur für Asynchronmotoren.						
	Ist die Zeitspanne, fi mit Gleichstrom geh		ach Bee	endigung de	er Bremsrampe		

5.4.3 Schaltfrequenz

Die interne Schaltfrequenz (Taktfrequenz) kann zur Steuerung des Leistungsteils verändert werden. Ein hoher Einstellwert führt zu verringerten Geräuschen am Motor, jedoch zu einer stärkeren EMV-Abstrahlung und zu höheren Verlusten im Antriebsregler.

34.030	Schaltfrequenz		Einheit: Hz		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	1	eigener Wert
Parameter:		: n	max.:	4	(eintragen!)
	S. xy	2	Def.:	2	
	Auswahl der Schaltfi 1 = 16 kHz 2 = 8 kHz 4 = 4 kHz	requenz des Umricht	ters		

5.4.4 Reglerdaten

34.010	Regelungsart		Einheit: integer		integer
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	100	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	201	(eintragen!)
33.001 34.011	S. xy	2	Def.:	100	
	Auswahl der Regelur	ngsart.			
	100 = open-loop Asyr 101 = close-loop Asyr 200 = open-loop Syn 201 = close-loop Syn	nchronmotor chronmotor			

34.011	Encodertyp		Einheit: integer		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Parameter-HR: Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	2	(eintragen!)
34.010 34.012	S. xy	2	Def.:	0	
34.013	Auswahl des Geberty 0 = inaktiv 1 = TTL Geber 2 = HTL Geber WARNUNG! Bei Auswahl des HTL Dies könnte bei Verwführen.	. Gebers wird 24V ül			

34.012	Encoder Strichzahl			Einheit:	integer
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
		:	max.:	10000	(eintragen!)
34.010 34.011	S. xy	2	Def.:	1024	
34.013	Auswahl der Strichza	ahl des verwendeter	Gebers.		

34.013	Encoderoffset		Einheit: °		it: °
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
	_	:	max.:	360	(eintragen!)
34.010 34.011	S. xy	2	Def.:	0	
34.012	Hier kann ein Encod	Hier kann ein Encoderoffset für den Geb		stellt wer	den.

34.021	Fangfunktion		Einheit:		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Farameter.	: [max.:	1	(eintragen!)	
	S. xy	1	Def.:	1	
	Mit diesem Parameto 0 = Inaktiv 1 = Aktiv	er wird die Fangfunk	ktion akti	viert.	

34.090	n-Regler K _p		Einheit: mA/rad/s					
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert			
Parameter:	Parameter: Parameter-HB: S. xy	:	max.:	10000	(eintragen!)			
		2	Def.:	150				
	falls die automatisch	Hier kann die Regelverstärkung des Drehzahlreglers optimiert werden, falls die automatisch ermittelten Ergebnisse (der Motoridentifikation) nicht ausreichen sollten.						

34.091	n-Regler T _n		Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:	arameter: Parameter-HB:	:	max.:	10	(eintragen!)		
		2	Def.:	4			
	Hier kann die Nachstellzeit des Drehzahlreglers optimiert werden, fal die automatisch ermittelten Ergebnisse (der Motoridentifikation) nich ausreichen sollten.						

34.110	Schlupf-Trimmer		Einheit:			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:	C and	:	max.:	1	(eintragen!)	
33.034	S. xy	xy 2	Def.:	1		
	Nur für Asynchronm	otoren.				
	Mit diesem Parameter kann die Schlupfkompensation optimiert bzw. deaktiviert werden.					
	0 = Deaktiviert (Verhalten wie am Netz) 1 = Der Schlupf wird kompensiert.					

34.130	Spannungs-Regelreserve		Einheit:				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert		
Parameter:	Parameter: Parameter-nb:	:	max.:	2	(eintragen!)		
		2	Def.:	0,95			
	Nur für Asynchronmotoren.						
	Mit diesem Parameto	gsausgabe angepasst werden.					

5.4.5 Quadratische Kennlinie

34.120	Quadr. Kennlinie		Einheit: integer		
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)
34.121	S. xy	2	Def.:	0	
	Nur für Asynchronmo Hier kann die Funkti 0 = Inaktiv 1 = Aktiv		en Kennli	nie aktivie	ert werden.

34.121	Flussanpassung		Einheit: %			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)	
34.120	S. xy	2	Def.:	50		
	Nur für Asynchronmo	otoren.				
	Hier kann eingestellt werden, auf wie viel Prozent der Fluss abgesenkt werden soll.					
	Durch zu große Änderungen, im Betrieb, kann es zu einer Überspannungsabschaltung kommen.					

5.4.6 Reglerdaten Synchronmotor

34.225	Feldschwächung		Einheit: integer		
Beziehung zu Parameter:	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)
		2	Def.:	0	
	Nur für Synchronmot	oren.			
	0 = Inaktiv, der Moto werden. 1 = Aktiv, der Motor werden, bis der Umr zulässige EMK erreic	kann soweit in die Frichter seine Stromg	- eldschw	ächung ge	ebracht

34.226	Anlaufstrom		Einheit: %		
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	5	eigener Wert
Parameter:		: n	max.: 1000	(eintragen!)	
34.227	S. xy	2	Def.:	25	
	Nur für Synchronmot	toren.	•		
	Hier kann der Strom angepasst werden, der vor dem Starten der Regelung, in den Motor eingeprägt wird. Wert in % vom Motornennstr				

34.227	Init 2	Einheit: s				
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert	
Parameter:		:	max.:	100	(eintragen!)	
34.226	S. xy	2	Def.:	0,25		
	Nur für Synchronmot	toren.				
	Hier kann die Zeit eingestellt werden, in der der Anlaufstrom 34.226 eingeprägt wird.					

34.228 – 34.230	Anlaufve	Einheit: Integer			
Beziehung zu	Parameter-HB:	Übernahmestatus	min:	0	eigener Wert
Parameter:		:	max.:	1	(eintragen!)
	S. xy	2	Def.:	0	
	Nur für Synchronmot	oren.			
	Durch Umstellen des Startmomente erreic		uf "Gest	euert", kö	innen größere
	0 = Geregelt, der Un Reglung.	nrichter schaltet nac	ch der Ei	nprägphas	se direkt in die
	1 = Gesteuert, nach Anlauframpe 34.229 anschließend wird ir	bis zur Anlauffreque	enz 34.2	30 gesteue	

6 Fehlererkennung und -behebung

In diesem Kapitel finden Sie

- eine Darstellung der LED-Blinkcodes für die Fehlererkennung
- Beschreibung der Fehlererkennung mit den PC-Tools
- eine Liste der Fehler und Systemfehler
- Hinweise zur Fehlererkennung mit dem MMI

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr und Gefahr durch Stromschlag.

Das Nichtbeachten von Warnungen kann zu schweren Körperverletzungen oder erheblichem Sachschaden führen!

- Reparaturen an dem Gerät dürfen nur vom Service der Herborner Pumpenfabrik durchgeführt werden.
- Gegebenenfalls schadhafte Teile oder Bauelemente müssen durch Teile aus der zugehörigen Ersatzteilliste ersetzt werden.
- Vor dem Öffnen, der Montage oder der Demontage muss der Frequenzumrichter freigeschaltet werden.

6.1 Darstellung der LED-Blinkcodes für die Fehlererkennung

Bei Auftreten eines Fehlers zeigen die LEDs am Antriebsregler einen Blinkcode an, über den Fehler diagnostizieren werden können.

Eine Übersicht zeigt die folgende Tabelle.

Rote LED	Grüne LED	Zustand
*	0	Bootloader aktiv (abwechselnd blinkend)
0	*	Betriebsbereit (für Betrieb En_HW aktivieren)
0	•	Betrieb
*	•	Warnung
•	0	Fehler
*	*	Identifizierung der Motordaten
0	*	Initialisierung
*	*	Firmware-Update
*	•	Busfehler Betrieb
*	*	Busfehler Betriebsbereit

Tab. 13: LED-Blinkcodes

Legende

LED blinkt LED blinkt schnell

6.2 Liste der Fehler und Systemfehler

Bei Auftreten eines Fehlers schaltet der Umrichter ab, die entsprechenden Fehlernummern können Sie der Blinkcode-Tabelle bzw. dem PC-Tool entnehmen



Fehlermeldungen können erst quittiert werden, wenn der Fehler nicht mehr anliegt!

Fehlermeldungen können wie folgt quittiert werden:

- digitalen Eingang (Programmierbar)
- über das MMI (Handbediengerät)
- Auto-Quittierung (Parameter 1.181, Seite 38)
- Aus- und Einschalten des Gerätes
- über Feldbus (CANOpen, Profibus DP, EtherCAD)

Im Folgenden finden Sie eine Liste möglicher Fehlermeldungen. Bei hier nicht aufgeführten Fehlern kontaktieren Sie bitte den Herborner Pumpen Service!

Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursache/Abhilfe
1	Unterspannung 24V Applikation	Versorgungsspannung der Applikation kleiner als 15V	Überlast der 24V- Versorgung
2	Überspannung 24V Applikation	Versorgungsspannung der Applikation größer als 31V	interne 24V-Versorgung n.i.O. oder externe Versorgung n.i.O.
6	Versionsfehler Kunden SPS	Die Version der Kunde SPS passt nicht zur Gerätefirmware	Die Versionsnummern der Kunden SPS sowie Gerätefirmware überprüfen
8	Kommunikation Applikation<>Leistung	Die interne Kommunikation zwischen der Applikations- und Leistungsleiterplatte ist n.i.O.	EMV-Störungen
10	Parameter Verteiler	Die interne Verteilung der Parameter während der Initialisierung ist fehlgeschlagen	Parametersatz nicht vollständig
11	Time-Out Leistung	Der Leistungsteil reagiert nicht	Betrieb mit 24V ohne Netzeinspeisung
13	Kabelbruch Analog In 1 (420mA / 2 - 10V)	Strom bzw. Spannung kleiner als die Untergrenze vom Analogein-gang 1 (diese Fehlerüberwach-ung wird durch Setzen der Para-meter 4.021 auf 20% aktiviert)	Kabelbruch, defekter externer Sensor

N.L.	Eshlesses	I Falt I advanta a charachta a c	Las Vallata - Llas - de - /Al-laife
Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursache/Abhilfe
14	Kabelbruch Analog In 2 (420mA / 2 - 10V)	Strom bzw. Spannung kleiner als die Untergrenze vom Analogein-gang 2 (diese Fehlerüberwach-ung wird durch Setzen der Para-meter 4.021 auf 20% aktiviert)	Kabelbruch, defekter externer Sensor
15	Blockiererkennung	Die Antriebswelle des Motors ist blockiert. 5.080	Blockade entfernen
18	Übertemperatur FU Applikation	Innentemperatur zu hoch	Kühlung nicht ausrei- chend, kleine Drehzahl und hohes Moment, Taktfrequenz zu hoch
21	Bus Time-Out	Keine Antwort vom Busteilnehmer oder MMI/ PC	Busverdrahtung überprüfen
22	Quittierungsfehler	Die Anzahl der max. automatischen Quittierungen (1.182) wurde überschritten	Fehlerhistorie überprüfen und Fehler beheben
23	Externer Fehler 1	Der parametrierte Fehlereingang ist aktiv. 5.010	Externen Fehler beseitigen
24	Externer Fehler 2	Der parametrierte Fehlereingang ist aktiv. 5.011	Externen Fehler beseitigen
25	Motorerkennung	Fehler Motoridentifikation	Anschlüsse PED/ Motor und PC/MMI/ PED kontrollieren / Neustart der Motoridentifikation
32	Trip IGBT	Schutz des IGBT-Moduls vor Überstrom hat ausgelöst	Kurzschluss im Motor oder Motorzuleitung / Reglereinstellungen
33	Überspannung Zwischenkreis	Die maximale Zwischenkreisspannung ist überschritten worden	Rückspeisung durch Motor im generatorischen Betrieb / Netzspannung zu hoch / Fehlerhafte Einstellung des Drehzahl- reglers / Bremswiderstand nicht angeschlossen oder defekt / Rampenzeiten zu kurz
34	Unterspannung Zwischenkreis	Die minimale Zwischenkreisspannung ist unterschritten worden	Netzspannung zu gering / Netzanschluss defekt / Verdrahtung prüfen
35	Übertemperatur Motor	Motor PTC hat ausgelöst	Überlast des Motors (z.B. hohes Moment bei kleiner Drehzahl) / Umgebungs-temperatur zu hoch

Nr.	Fehlername	Fehlerbeschreibung	mögliche Ursache/Abhilfe
36	Netzunterbrechung		Eine Phase fehlt / Netz- spannung unterbrochen
38	Übertemperatur IGBT- Modul	Übertemperatur IGBT-Modul	Kühlung nicht ausrei- chend, kleine Drehzahl und hohes Moment, Taktfrequenz zu hoch
39	Überstrom	Maximal Ausgangsstrom des Umrichters überschritten	Kühlung nicht ausreichend / kleine Drehzahl und ho-hes Moment / Taktfre-quenz zu hoch / Rampen-zeiten zu klein / Bremse nicht geöffnet
40	Übertemperatur FU	Innentemperatur zu hoch	Kühlung nicht ausreichend / kleine Drehzahl und hohes Moment / Taktfrequenz zu hoch / dauerhafte Überlastung / Umgebungstemperatur senken / Lüfter prüfen
42	I ² T Motorschutzabschaltung	Der interne I2T-Motorschutz (parametrierbar) hat ausgelöst	dauerhafte Überlastung
43	Erdschluss	Erdschluss einer Motorphase	Isolationsfehler
45	Motoranschluss unterbrochen	kein Motorstrom trotz Ansteuerung durch den FU	kein Motor angeschlossen
46	Motorparameter	Plausibilitätsprüfung der Motorparameter ist fehlgeschlagen	Parametersatz n.i.O.
47	Antriebsreglerparameter	Plausibilitätsprüfung der Antriebsreglerparameter ist fehlgeschlagen	Parametersatz n.i.O., Motortyp 33.001 und Reglungsart 34.010 nicht plausibel
48	Typschilddaten	Es wurden keine Motordaten eingegeben.	Bitte die Motordaten ent- sprechend des Leistungs- schildes eingeben
49	Leistungsklassen- Begrenzung	Max. Überlast des Antriebsreglers für mehr als 60 sec überschritten.	Applikation überprüfen / Last reduzieren / Antriebsregler größer dimensionieren

Tab. 14: Fehlererkennung

7 Technische Daten

7.1 Allgemeine Daten

7.1.1 Allgemeine technische Daten 400 V Geräte

Baugröße		MA MB MC MD						ΙD					
Empfohlene Motorleistung (4-poliger asynchr. Motor)	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Umgebungstemperatur [°C]				-25	(ohne l	Betauui	ng) bis	+50 (ohr	ne Derat	ing) *			
Netzspannung [V]					(3~ 400	-10%	. 480 +1	0%				
Netzfrequenz [Hz]							47 bis	63					
Netzformen							TN/T	Т					
Netzstrom [A]	1,4	1,9	2,6	3,3	4,6	6,2	7,9	10,8	14,8	23,3	28,3	33,3	39,9
Nennstrom, eff. [I _N bei 8 kHz/400 V]	1,7	2,3	3,1	4,0	5,6	7,5	9,5	13,0	17,8	28,0	34,0	40,0	48,0
Min. Bremswiderstand $[\Omega]$		10	00			50		5	0	30			
Maximale Überlast				1:	50 % d	es Neni	nstroms	für 60 s	sec				130%
Schaltfrequenz [kHz]					4,	8, 16, (Werkse	einstellu	ng 8)				
Drehfeldfrequenz [Hz]							0 - 40	00					
Schutzfunktion		Über- l	Jntersp	annunç				zschlus ckiersch		- Umric	hterten	nperatu	r,
Prozessregelung					frei	konfigu	ırierbar	er PID- I	Regler				
Abmessungen [L x B x H] mm	233 x 153 x 120			270 x 189 x 140		307x223x181		414 x 294 x 232		32			
Gewicht inkl. Adapterplatte [kg]	3,9			5,0		8,7		21,0					
Schutzart [IPxy]		65 55											
EMV				(erfüllt n	ach DIN	N EN 61	800-3, I	Klasse C	2	•		

Tab. 15: Technische Daten 400 V Geräte (technische Änderungen vorbehalten)

^{*} nach UL- Norm 508C siehe Kapitel 9.4!

7.1.2 Allgemeine technische Daten 230 V Geräte

Baugröße		N	IA		MB		MC		MD				
Empfohlene Motorleistung (4-poliger asynchr. Motor)	0,37	0,55	0,75	1,1									
Umgebungstemperatur [°C]				-10 (ohne B	etauunç	g) bis +4	40 (50 r	nit Dera	ating) *			
Netzspannung [V]					1	~ 200 -	10%	230 +1	0%				
Netzfrequenz [Hz]							47 bis 6	33					
Netzformen							TN/TT	-					
Netzstrom [A]	4,5	5,6	6,9	9,2									
Nennstrom, eff. [I _N bei 8 kHz/400 V]	2,3	3,2	3,9	5,2									
Min. Bremswiderstand [Ω]		5	0										
Maximale Überlast				15	0 % de	s Nenn	stroms	für 60 s	ec				130%
Schaltfrequenz [kHz]					4, 8	3, 16, (\	Verksei	instellu	ng 8)				
Drehfeldfrequenz [Hz]							0 - 400)					
Schutzfunktion		Über- L	Interspa	annung		renzun ppschu				- Umri	chterter	nperatu	ır,
Prozessregelung					frei l	configur	ierbare	r PID- F	Regler				
Abmessungen	,	222 41	-0 v 40/	2									
[L x B x H] mm	233 x 153 x 120												
Gewicht inkl. Adapterplatte [kg]	3,9												
Schutzart [IPxy]		65											
EMV				е	rfüllt na	ch DIN	EN 618	300-3, ŀ	(lasse (C1			

Tab. 16: Technische Daten 230 V Geräte (technische Änderungen vorbehalten)

^{*} nach UL- Norm 508C siehe Kapitel 9.4!

Bezeichnung	Funktion
Digital Eingänge 1-4	- Schaltpegel Low < 5V / High > 15V - Imax(bei 24V) = 3mA - Rin = 8,6kOhm
Analog Eingänge 1, 2	- In +/- 10V oder 0 - 20mA - In 2 - 10V oder 4 - 20mA - Auflösung 10 Bit - Rin = 10kOhm
Digital Ausgänge 1, 2	- Kurzschlussfest - Imax = 20mA
Relais 1, 2	1 Wechselkontakt (NO/NC) Maximale Schaltleistung *: - bei ohmscher Last (cos $\phi = 1$): 5 A bei ~230 V oder = 30 V - bei induktiver Last (cos $\phi = 0.4$ und L/R = 7 ms): 2 A bei ~ 230 V oder = 30 V Maximale Ansprechzeit: 7 ms \pm 0.5 ms Elektrische Lebensdauer: 100 000 Schaltspiele
Analog Ausgang 1 (Strom)	- Kurzschlussfest - I out = 020mA - Bürde = 5000hm
Analog Ausgang 1 (Spannung)	- Kurzschlussfest - Uout = 010V - Imax = 10mA
Spannungsversorgung 24 V	- Hilfsspannung U = 24V DC - Kurzschlussfest - Imax = 100mA - externe Einspeisung der 24 V möglich
Spannungsversorgung 10 V	- Hilfsspannung U = 10V DC - Kurzschlussfest - Imax = 30mA

Tab. 17: Spezifikation der Schnittstellen

^{*} nach UL- Norm 508C werden max. 2 A zugelassen!

7.2 Derating der Ausgangsleistung

Antriebsregler der PED - Baureihe verfügen in der Serie über zwei integrierte PTC- Widerstände (Kaltleiter), die sowohl die Kühlkörper- als auch, die Innen-Temperatur überwachen. Sobald eine zulässige IGBT-Temperatur von 95°C oder eine zulässige Innentemperatur von 85°C überschritten wird, schaltet der Antriebsregler ab.

Mit Ausnahme des 22kW-Reglers (BG D 130%), sind alle Antriebsregler vom Typ PED für eine Überlast von 150% für 60 sec (alle 10 min) konzipiert. Für folgende Umstände ist eine Reduzierung der Überlastfähigkeit bzw. deren Zeitdauer zu berücksichtigen:

- Eine dauerhaft zu hoch eingestellte Taktfrequenz >8kHz (lastabhängig).
- Eine dauerhaft erhöhte Kühlkörpertemperatur, verursacht durch einen blockierten Luftstrom oder einen thermischer Stau (verschmutzte Kühlrippen).
 - In Abhängigkeit von der Montageart, dauerhaft zu hohe Umgebungstemperatur.

Die jeweiligen max. Ausgangswerte können anhand der nachfolgenden Kennlinien bestimmt werden.

7.2.1 Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur




Abb. 26: Derating für motormontierte Antriebsregler (alle Baugrößen)




Abb. 27: Derating für wandmontierte Antriebsregler (Baugrößen A - C)




Abb. 28: Derating für wandmontierte Antriebsregler (Baugröße C mit Option Lüfter und Baugröße D)

7.2.2 Derating aufgrund der Aufstellhöhe

Für alle PED Antriebsregler gilt:

- Im S1- Betrieb ist bis 1000 m über NN keine Leistungsreduktion erforderlich.
- Im Bereich 1000 m ≥ 2000 m ist eine Leistungsreduktion von 1% je 100 m Aufstellhöhe erforderlich. Es wird die Überspannungskategorie 3 eingehalten!

- Im Bereich 2000 m ≥ 4000 m ist aufgrund des geringeren Luftdrucks die Überspannungskategorie 2 einzuhalten!

Um die Überspannungskategorie einzuhalten:

- ist ein externer Überspannungsschutz in der Netzzuleitung des PED zu verwenden.
- ist die Eingangsspannung zu reduzieren.

Wenden Sie sich bitte an den Service der Herborner Pumpenfabrik.

Die jeweiligen max. Ausgangswerte können anhand der nachfolgenden Kennlinien bestimmt werden.




Abb. 29: Derating des maximalen Ausgangsstrom aufgrund der Aufstellhöhe




Abb. 30: Derating der maximalen Eingangsspannung aufgrund der Aufstellhöhe

7.2.3 Derating aufgrund der Taktfrequenz

In der folgenden Abbildung wird der Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Taktfrequenz dargestellt. Um die Wärmeverluste im Antriebsregler zu begrenzen, muss der Ausgangsstrom reduziert werden.

Hinweis: Es findet keine automatische Reduzierung der Taktfrequenz statt!

Die max. Ausgangswerte können anhand der nachfolgenden Kennlinie bestimmt werden.




Abb. 31: Derating des maximalen Ausgangsstrom aufgrund der Taktfrequenz

8 Optionales Zubehör

In diesem Kapitel finden Sie kurze Beschreibungen zu folgendem optionalen Zubehör

- Adapterplatten
- Handbediengerät MMI inkl. Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12

8.1 Adapterplatten

8.1.1 Motor-Adapterplatten

Zu jeder PED-Baugröße steht eine Standard Motor-Adapterplatte (mit integrierter Anschlussplatine für BG A bis BG C) zur Verfügung.

PED Baugröße	А	В	С	D
Leistung [kW]	0,55 bis 1,5	2,2 bis 4	5,5 bis 7,5	11,0 bis 22,0
Bezeichnung	ADP MA MOT 0000 A00 000 1	ADP MB MOT 0000 A00 000 1	ADP MC MOT 0000 A00 000 1	ADP MD MOT 0000 A00 000 1

Die vier Bohrungen zur Befestigung der Standard-Adapterplatte auf dem Motor werden von der Herborner Pumpenfabrik eingebracht.

Nachfolgend finden Sie, entsprechend der verwendeten Baugröße, technische Zeichnungen, auf denen die möglichen Positionen der Bohrungen dargestellt sind.

ACHTUNG!

Für PED Antriebsregler der BG D gilt:

Im Industrieeinsatz ist eine zusätzliche Abstützung nicht zwingend erforderlich.




Abb. 32: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG A




Abb. 33: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG B




Abb. 34: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG C




Abb. 35: Bohrbild Standard-Adapterplatte BG D

Vorhandene Flachdichtungen sollten, wenn sie sich in einem einwandfreien Zustand befinden, weiter verwendet werden.

8.1.2 Wand- Adapterplatten (Standard)

Zu jeder PED-Baugröße steht eine Standard Wand-Adapterplatte (mit integrierter Anschlussplatine für BG A bis BG C) zur Verfügung.

Vier Bohrungen zur Befestigung der Adapterplatte, ebenso wie eine EMV-Verschraubung, sind schon vorhanden.

PED Baugröße	А	В	С	D
Leistung [kW]	0,55 bis 1,5	2,2 bis 4	5,5 bis 7,5	11,0 bis 22,0
Bezeichnung	ADP MA WDM 0000 A00 000 1	ADP MB WDM 0000 A00 000 1	ADP MC WDM 0000 A00 000 1	ADP MD WDM 0000 A00 000 1




Abb. 36: Bohrbild Standard-Wand- Adapterplatte BG A




Abb. 37: Bohrbild Standard-Wand- Adapterplatte BG B




Abb. 38: Bohrbild Standard-Wand- Adapterplatte BG C




Abb. 39: Bohrbild Standard-Wand- Adapterplatte BG D

8.2 Handbediengerät MMI inkl. 3m Anschlusskabel RJ11 auf Stecker M12

Das Handbediengerät MMI ist ein reines Industrieprodukt (Zubehörteil) welches nur in Verbindung mit einem PED verwendet werden darf! Angeschlossen wird das MMI an die integrierte M12 Schnittstelle des PED. Mittels dieses Bediengerätes wird der Benutzer in die Lage versetzt, alle Parameter des PED zu schreiben (programmieren) und/oder zu visualisieren. Bis zu 8 komplette Datensätze können in einem MMI abgespeichert werden und auf andere PED kopiert werden. Alternativ zur kostenfreien PE-Drive Software ist eine vollständige Inbetriebnahme möglich, externe Signale sind nicht notwendig.

8.3 PC- Kommunikationskabel USB auf Stecker M12 (Wandler RS485/RS232 integriert)

Als Alternative zum Handbediengerät MMI kann ein PED auch mit Hilfe des PC-Kommunikationskabel und der PE-Drive Software in Betrieb genommen werden. Die PE-Drive Software steht für Sie auf der Herborner Pumpen-Homepage unter www.herborner-pumpen.de kostenfrei zur Verfügung.

9 Zulassungen, Normen und Richtlinien

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zu den jeweils geltenden Normen und Zulassungen.

Eine verbindliche Information über die jeweiligen Zulassungen der Antriebsregler entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Typenschild!

9.1 EMV- Grenzwertklassen

Beachten Sie bitte, dass die EMV- Grenzwertklassen nur erreicht werden, wenn die Standard-Schaltfrequenz (Taktfrequenz) von 8kHz eingehalten wird. In Anhängigkeit des verwendeten Installationsmaterials und/oder bei extremen Umgebungsbedingungen kann es notwendig werden zusätzlich Mantelwellenfilter (Ferritringe) zu verwenden. Bei einer eventuellen Wandmontage darf die Länge der (beidseitig großflächig aufgelegten) abgeschirmten Motorkabel (max. 3 m) nicht die zulässigen Grenzen überschreiten!

Für eine EMV-gerechte Verdrahtung sind darüber hinaus beidseitig (Antriebsregler- und Motorseitig) EMV-Verschraubungen zu verwenden.

ACHTUNG!

In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können!

9.2 Klassifizierung nach IEC/EN 61800-3

Für jede Umgebung der Antriebsreglerkategorie definiert die Fachgrundnorm Prüfverfahren und Schärfegrade, die einzuhalten sind.

Definition Umgebung

Erste Umgebung (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich):

Alle "Bereiche", die direkt über einen öffentlichen Niederspannungsanschluss versorgt werden, wie:

- Wohnbereich, z. B. Häuser, Eigentumswohnungen usw.
- Einzelhandel, z. B. Geschäfte, Supermärkte
- Öffentliche Einrichtungen, z. B. Theater, Bahnhöfe
- Außenbereiche, z. B. Tankstellen und Parkplätze
- Leichtindustrie, z. B. Werkstätte, Labors, Kleinbetriebe

Zweite Umgebung (Industrie):

Industrielle Umgebung mit eigenem Versorgungsnetz, das über einen Transformator vom öffentlichen Niederspannungsnetz getrennt ist.

9.3 Normen und Richtlinien

Speziell gelten:

- die Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates EN 61800-3:2004)
- die Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG des Rates EN 61800-5-1:2003)
- Produkt-Normenliste

9.4 Zulassung nach UL

Required Markings

For installation on industrial machines in accordance with the Standard for Industrial Machinery NFPA79 for recognized components, and NFPA70 for listed components, only. Please check the PED name plate for further details.

Maximum Ambient Temperature:

Electronic	Adapter	Ambient
INV MA 2 0.37	ADP MA WDM	45°C
INV MA 2 0.55	ADP MA WDM	45°C
INV MA 2 0.75	ADP MA WDM	45°C
INV MA 2 1.1	ADP MA WDM	40°C
INV MA 4 1.5	ADP MA WDM	35°C
INV MB 4 2.2	ADP MB WDM	45°C
INV MB 4 3.0	ADP MB WDM	40°C
INV MB 4 4.0	ADP MB WDM	35°C
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40°C
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35°C

For listed parts (NFPA70):

Enclosure intended for use with field-installed conduit hubs, fittings or closure plates UL approved in accordance to UL514B and CSA certified in accordance to C22.2 No. 18, environmental Type 1 or higher.

The PED is for use in Pollution Degree 2 only.

Internal Overload Protection Operates within 60 seconds when reaching 150% of the Motor Full Load Current.

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than $5kA\ rms$ symmetrical amperes, $230\ Volts$ for INV Mx 2 or $480\ Volts$ for INV Mx 4, maximum when protected by fuses.

[&]quot;Warning" - Use fuses rated 600V/10A for INV Mx 2 only.

[&]quot;Warning" - Use fuses rated 600V/30A for INV MB 4 only.

[&]quot;Warning" - Use fuses rated 600V/30A for INV MC 4 only.

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.

All wiring terminals marked to indicate proper connections for the power supply, load and control circuitry.

The tightening, torque to connect the motor terminals, is 26,55 lb/in and 5,31 lb/in to connect the PTC.

Instruction for operator and servicing instructions on how to mount and connect the products using the intended motor connection adapter, please see chapter 3.3 and 8.1.

Use 75°C copper wires only.

Connection of external motor overtemperature sensing is required.

10 Schnellinbetriebnahme (nur bei nicht werksseitig eingestellten Frequenzumrichtern)

10.1 Schnellinbetriebnahme Asynchronmotor




Abb. 40: Blockdiagramm Schnellinbetriebnahme ASM

10.2 Schnellinbetriebnahme Synchronmotor




Abb. 41: Blockdiagramm Schnellinbetriebnahme SM

10.3 Werkseitig eingestellte Parameter

Nummer	Name	Wert	
33.001	Motortyp	1= Asynchronmotor	
		2= Synchronmotor	
33.031	Motorstrom	Motornennstrom	
		(Angabe Typenschild)	
33.032	Motorleistung	Motornennleistung	
		(Angabe Typenschild)	
33.034	Motordrehzahl	Motornenndrehzahl	
		(Angabe Typenschild)	
33.035	Motorfrequenz	Motornennfrequenz	
		(Angabe Typenschild)	
34.010	Regelungsart	100= Asynchron	
		200= Synchron	
1.021	Maximal- Frequenz	Motornennfrequenz	
1.050	Bremszeit	10s	
1.051	Hochlaufzeit	10s	
1.030	Sollwertquelle	Internes Poti	
5.070	Stromgrenze	120%	
5.071	Stromgrenze	1s	

Bestimmte Parametereinstellungen und das Ändern von Parametereinstellungen während des Betriebes können bewirken, dass der Antriebsregler PED nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anlauft, bzw. dass es zu unerwünschten Veränderungen des Betriebsverhaltens kommt.

11 Stichwortverzeichnis	Energiesparfunktion 50
11 Stichwortverzeichnis	Entsorgung14
A	Erdschluss-Schutz 22
Adapterplatten Motor98	Externer Fehler 73
Adapterplatten Wand 101	F
Analogausgang	Fangfunktion 82
Analogeingang	Fehlererkennung 86, 90
Anlaufverfahren SM85	Feldschwächung SM
Anschlussquerschnitt23	Festfrequenz 52, 60 FI-Schutzschalter 10
Aufstellhöhe 20, 95	Frequenz34
Auto-Quittierfunktion59	Frequenzstellbetrieb
В	•
Baugrößen5	G Getriebefaktor74
Bestimmungen15	Getheberaktor74
Bestimmungsgemäße Verwendung	
	I2T-Grenze
Betrieb	Inbetriebnahmeschritte
Blockiererkennung75	Informationen
Bremschopper32	Installationshinweise
Bremswiderstand32	К
С	Kabelschuhe 22, 42
CE- Kennzeichnung 7	Kabel-Verschraubungen 20, 33
_	Klemmenquerschnitt
D Devoting 04	Kommunikation 45
Derating	Konvektion 37
Digitaleingang 34, 35, 67	L
Drehrichtung58	Lagerung9
Drehzahl73, 77	LED-Blinkcodes 87
Drehzahlregler82	Lüfter
E	M
EG-Konformitätserklärung 7	Maßzeichnungen5
Einbaulage21	Maximal-Freauenz54
Elektrischer Anschluss 21, 30	Minimal-Freauenz 54
EMV- Verschraubungen24	MMI
EMV-Grenzwertklassen 104 EMV-Norm	Motor cos φ
EMV-Verschraubungen 105	Motordrehzahl77
	Motorfrequenz 77

Motorleistung77	Technische Daten
Motorpotentiometer	Transport9
Motorspannung 76, 78 Motorstrom 76	U
Motorstromgrenze	Überlast 88, 89
Motorstronigrenze73	Überspannung 88, 89
N	Überstrom 90
Netzanschluss30	Übertemperatur 89, 90
Normen 105	UL106
0	Umgebungsbedingungen 20
Optionales Zubehör97	Umgebungstemperatur94
·	Unterspannung 88, 89
P	V
Parameter	Verkabelungsanweisungen 23
Parametersatz88	
Parametersatz- Wechsel75	W
Parametrierung47	Wandmontage
PC Kabel	Werkseinstellung 53
PID-Invers	Z
PID-Prozessregler 49, 62	Zubehör 97
Q	Zyklus Netzzuschaltungen 11
Quadratische Kennlinie83	
Quittierfunktion59	
D	
R Pampa 54 54	
Rampe	
Regelungsart80 Relais34, 35, 71	
Reparaturen	
Reparaturen 14, 00	
S	
Schaltfrequenz80	
Schlupf82	
Schnellinbetriebnahme 108	
Schutzart 26, 28	
Sicherheitshinweise	
Softwarefreigabe57	
Sollwertquelle57	
Statorinduktivität 76, 78, 79	
Statorwiderstand	
Steueranschlüsse33	
Streuinduktivität78	
Systemfehler88	
Т	
Taktfrequenz97	